



OWIJARKA BEL Z693

INSTRUKCJA OBSŁUGI – CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA ORYGINALNA WERSJA POLSKA WYDANIE 1 21.05.2024

Instrukcja obsługi nr Z693-01-167/2013





DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

| Niżej podr | Niżej podpisany: Jacek Kucharewicz, Prezes Zarządu | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| deklaruje | deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że kompletna maszyna: | | | | | | | |
| Owijarka bel automatyczna | | | | | | | | |
| 1.1. | Marka (na | azwa handlo | owa producenta) | Metal-Fach | | | | |
| 1.2. | Тур: | | | Z693 | | | | |
| 1.2.1. | Wariant: | | | | | | | |
| 1.2.2. | Wersja: | | | | | | | |
| 1.2.3. | Nazwa lul występuja | b nazwy hai ą): | ndlowe (jeżeli | Z693 | | | | |
| 1.3. | Kategoria prędkości | , podkatego pojazdu: | oria i wskaźnik | S1a | | | | |
| 1.4. | Nazwa pr producen | zedsiębiors ta: | twa i adres | Metal-Fach sp. z o.o. ul. Kresowa 62 16-100 Sokółka. Polska | | | | |
| 1.4.2. | Nazwa i a przedstav | idres upowa viciela produ | ażnionego ucenta (jeśli dotyczy): | | | | | |
| 1.5.1. | Umiejscov producen | wienie tablio ta: | czki znamionowej | | | | | |
| 1.5.2. | Sposób mocowania tabliczki znamionowej producenta: | | | | | | | |
| 1.6.1. | Umiejsco [,] pojazdu n | wienie num a podwoziu | eru identyfikacyjnego | | | | | |
| 2. | Numer ide | entyfikacyjn | y maszyny: | | | | | |
| 3. | Funkcja | | | Owijanie bel | | | | |
| 3. Funkcja Owijanie bel do której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania: Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L157 z 09.06.2006, str.24-86), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. Do oceny zgodności zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane: PN-EN ISO 12100:2012, PN-EN ISO 4254-1:2016-02, PN-EN ISO 4254-14:2016-06, PN-EN ISO 13857:2020-03 oraz normy i przepisy: ISO 3600:2022, PN-ISO 11684:1998 Sprawozdania z badań bezpieczeństwa Nr: LBC/52/23 Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta. | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | |

| Miejscowość i data: | Sokółka, 01.02.2024 r. | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Jacek Kucharewicz - Prezes Zarządu | Grzegorz Rymaszewski – Dyrektor Produkcji (Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej) | | | | |
| Juck Inchavering | Gaggon Rymassen !! | | | | |
| (Podpis) | (Podpis) | | | | |

tel.: 85 711 98 40; fax: 85 711 90 65 biuro@metalfach.com.pl

www.metalfach.com.pl



| Rodzaj maszyny: | | Owijarka bel automatyczna |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Nazwa handlowa: | | |
| Numer seryjny / VIN ⁽¹⁾ : | | |
| Producent maszyny: | | METAL-FACH Sp. z o.o. 16-100 Sokółka ul. Kresowa 62 Tel: (0-85) 711 98 40 Fax: (0-85) 711 90 65 |
| Sprzedawca: | | |
| | Adres: | |
| | Tel./Fax: | |
| Data dostawy: | | |
| Właściciel lub użytkownik: | Nazwisko: Adres: | |
| | Tel./Fax: | |

⁽¹⁾ Dane znajdują się na tabliczce znamionowej maszyny umieszczonej na przedniej części ramy głównej maszyny



Spis treści Cześć 1

| Częsc | 1 | |
|-----------|---|----------|
| 1. 1.1 | Informacje podstawowe Wprowadzenie | 11 11 |
| 1.2 | Identyfikacja owijarki | 11 |
| 1.3 | Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem | 13 |
| 1.4 | Budowa owijarki | 14 |
| 1.5 | Charakterystyka owijarki | 16 |
| 1.6 | Wymiary owijarki | 18 |
| 1.7 | Usytuowanie piktogramów | 19 |
| 1.8 | Symbole ostrzegawcze | 20 |
| 2. 2.1 | Bezpieczeństwo użytkowania Obowiązek informacji | 23 23 |
| 2.2 | Ogólne zasady bezpieczeństwa | 23 |
| 3. | Współpraca z ciągnikiem | 27 |
| 3.1 | Przygotowanie do pracy | 28 |
| 3.2 | Uczestnik ruchu drogowego | 29 |
| 3.3 | Łączenie z napędem | 29 |
| 3. | .3.1 Sprawdzenie działania sterownia układem hydraulicznym owijarki | 31 |
| 3. | .3.2 Sprawdzenie działania sterowania układem hydrauliki w trybie | 22 |
| | | |
| 3.4 | Instalacia elektryczna zasilania | 34 |
| 3.6 | | |
| 3.7 | Instalacia hydrauliczna owijarki | |
| 4 | Elementy sterowania i praca owijarka | |
| 4.1 | Opis przycisków panelu sterującego Z693 | 39 |
| 4.2 | Obsługa owijarki za pomocą panelu sterowania | 45 |
| 4. | .2.1 Włączanie panelu | 46 |
| 4. | .2.2 Wyłączanie panelu | 46 |
| 4. | .2.3 Zabezpieczenia przed kolizjami | 46 |
| 4. | .2.4 Okna panelu sterowania | 46 |
| | 4.2.4.1 Ekran blokady | 47 |
| | 4.2.4.2 Okno główne - praca | 48 |
| | 4.2.4.3 Ekran główny - funkcje | 50 |
| | 4.2.4.4 Okno sterowania manualnego | 51 |
| | 4.2.4.5 Okno diagnostyki czujników 1 | 53 |
| | 4.2.4.6 Okno statystyk pracy | 54 |



| 4.2.4.7 Okno parametrów pracy55 |
|--|
| 4.2.4.8 Okno ustawienia prędkości ruchów elementów roboczych56 |
| 4.2.4.9 Okno ustawień serwisowych57 |
| 4.2.4.10 Okno zerwania folii57 |
| 4.2.4.11 Okno błędu58 |
| 4.2.5 Pozycja robocza59 |
| 4.2.6 Pozycja gotowości60 |
| 4.2.7 Pozycja transportowa61 |
| 4.2.8 Przebieg procesu owijania w trybie automatycznym62 |
| 4.3 Zatrzymanie pracy podczas owijania67 |
| 4.4 Zatrzymanie awaryjne panelem sterowania67 |
| 4.5 Zatrzymanie awaryjne przyciskiem awaryjnym68 |
| 4.6 Diagnostyka układu sterującego69 |
| 4.6.1 Diagnostyka systemowa69 |
| 4.6.2 Diagnostyka urządzeń peryferyjnych70 |
| INDEKS ALFABETYCZNY |
| NOTATKI |



Spis treści

| CZ | ZĘŚĆ | 2 | | | |
|----|------|------------------|-----------------------|---|---------|
| 5. | Pie | rws | ze uruch | omienie | 8 |
| 6. | Ele | me | nty regula | acji bieżącej | . 10 |
| | 6.1 | Do | stosowa | nie wysokości oka zaczepowego owijarki | . 10 |
| | 6.2 | Re | gulacja s | stopy podporowej | . 11 |
| | 6.3 | Cz | ujniki ow | ijarki | . 11 |
| | 6.3 | .1 | Opis czu | ıjników | . 12 |
| | 6.3 | .2 | Rozmies | szczenie poszczególnych czujników | . 13 |
| | 6.3 | .3 | Korekta | położenia czujników indukcyjnych | . 14 |
| | 6.3 | .4 | Korekta | ustawienia czujników kątowych | . 15 |
| | | | 6.3.4.1 | Regulacja czujnika ramienia załadowczego | . 15 |
| | | | 6.3.4.2 | Regulacja czujnika stołu roboczego | . 16 |
| | | | 6.3.4.3 | Regulacja czujnika ramy stawiacza bel | . 18 |
| | 6.4 | Zn | niana typ | u zasilania elementów hydrauliki (Load Sense) | . 19 |
| | 6.5 | Re | gulacja e | elementów roboczych owijarki | . 21 |
| | 6.5 | .1 | Zmiana | rozstawu bębnów stołu roboczego | 21 |
| | 6.5 | .2 | Przełoże | enia w stole roboczym i podajniku folii | 24 |
| | 6.5 | .3 | Łańcuch | n napędowy bębnów stołu roboczego | 24 |
| | mni | ejs | 6.5.3.1 zej niż 1, | Regulacja łańcucha – przełożenie A2 oraz B, bele o średnicy 3m | 25 |
| | rów | nej | 6.5.3.2 i większe | Regulacja łańcucha – przełożenie A2 oraz B, bele o średnicy ej od 1,3m | 26 |
| | niż | 1,3 | 6.5.3.3 m | Regulacja łańcucha – przełożenie C, bele o średnicy mniejsze 27 | эj |
| | | | 6.5.3.4 | Regulacja łańcucha – przełożenie C, bele o średnicy równej i | i |
| | wię | ksz | ej od 1,3 | m | 28 |
| | niż | 1,3 | 6.5.3.5 m | 29 | zej |
| | wio | kez | 6.5.3.6 ei od 1.3 | Regulacja łańcucha – przełożenie A1, bele o średnicy równej | i 20 |
| | 6 5 | кэz 4 | Regulac | ia wysokości podajnika folij | .30 |
| 7. | Prz | vac | towanie | do pracy | .32 |
| | 7 1 | 73° 72 | kładanie | folii | 32 |
| | 71 | 1 | Zakłada | nie folii – podwójny podajnik folij | . 32 |
| | 7 1 | 2 | Zakłada | nie folii – poledvnozy podajnik folij | . 35 |
| | 72 | . <u>-</u> 72 | sobniki n | a zanasowe rolki folii | . 37 |
| | 73 | Za | czenianie | | . 37 |
| | 7.0 | ∠d Dr | | nie obcinacza folii | 20 |
| | 1.4 | P.P | Lygolowa | | . 50 |



| 7.5 Podstawowe zasady owijania3 | 9 |
|---|---|
| 7.5.1 Przygotowanie bel3 | 9 |
| 7.5.2 Przygotowanie folii3 | 9 |
| 7.5.3 Ilość obrotów stołu4 | 0 |
| 7.5.4 Liczba warstw folii4 | 0 |
| 8. Czynności obsługowo-konserwacyjne4 | 1 |
| 8.1 Czyszczenie4 | 2 |
| 8.2 Konserwacja maszyny4 | 3 |
| 8.3 Częstotliwość smarowania4 | 4 |
| 8.4 Punkty smarowania4 | 5 |
| 8.4.1 Obcinacz folii i podajnik folii4 | 5 |
| 8.4.2 Elementy dyszla4 | 6 |
| 8.4.3 Stół roboczy z ramieniem załadowczym4 | 7 |
| 8.4.4 Moduł napędowy stołu roboczego4 | 8 |
| 8.4.5 Ramię załadowcze4 | 9 |
| 8.4.6 Hydrauliczny stawiacz bel5 | 0 |
| 8.5 Parametry dokręcania śrub5 | 1 |
| 8.6 Elementy podlegające okresowej wymianie5 | 1 |
| 8.7 Przechowywanie5 | 2 |
| 9. Autoryzowany serwis5 | 3 |
| 9.1 Serwis gwarancyjny5 | 3 |
| 9.2 Serwis bieżący5 | 3 |
| 9.3 Zamawianie części zamiennych5 | 3 |
| 10. Transport owijarki5 | 4 |
| 10.1 Stateczność zestawu ciągnik-owijarka podczas wyładunku beli5 | 4 |
| 10.2 Sterowność zestawu ciągnik-owijarka z załadowaną belą5 | 5 |
| 10.3 Transport ładunku5 | 6 |
| 11. Utylizacja owijarki5 | 7 |
| 12. Akcesoria5 | 7 |
| 13. Ryzyko resztkowe5 | 8 |
| 13.1 Opis ryzyka resztkowe5 | 8 |
| 13.2 Ocena ryzyka resztkowe5 | 8 |
| 14. Typowe niesprawności i ich usuwanie5 | 9 |
| INDEKS ALFABETYCZNY6 | 3 |
| NOTATKI | 5 |



WSTĘP

Informacje zawarte w Instrukcji Obsługi są aktualne na dzień opracowania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w maszynach zmian konstrukcyjnych, w związku z czym niektóre wielkości lub ilustracje mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu maszyny dostarczonej użytkownikowi. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, nie dokonując zmian w niniejszej instrukcji. Instrukcja Obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do eksploatacji oraz do przestrzegania zawartych w niej zaleceń. Zagwarantuje to bezpieczną obsługę oraz zapewni bezawaryjną pracę maszyny.

Maszyna została skonstruowana zgodnie z obowiązującymi normami i aktualnymi przepisami prawnymi. Instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i obsługi owijarki bel Metal-Fach.

Istotne zobowiązania producenta przedstawione są w karcie gwarancyjnej, która zawiera całkowite i obowiązujące regulacje świadczeń gwarancyjnych

Jeżeli informacje zawarte w instrukcji użytkowania okażą się niezrozumiałe należy zwrócić się o pomoc do punktu sprzedaży, w którym maszyna została zakupiona lub bezpośrednio do Producenta.

Katalog części zamiennych funkcjonuje jako oddzielny wykaz i jest dołączany w postaci płyty CD podczas zakupu maszyny, a także jest dostępny na stronie Producenta: www.metalfach.com.pl.

Niniejsza Instrukcja Obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2018 poz. 1191 jest chroniona prawem autorskim. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie treści oraz rysunków bez zgody właściciela praw autorskich.

Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji dołączana jest do niniejszej Instrukcji Obsługi jako oddzielny dokument.

Adres producenta:

Metal-Fach sp. z o.o. ul. Kresowa 62

16-100 Sokółka

Telefon kontaktowy:

Tel: (0-85) 711 98 40 Fax: (0-85) 711 90 65



Symbole wykorzystane w instrukcji:



Symbol ostrzegawczy o zagrożeniu. Wskazuje na występujący poważny stan zagrożenia, który jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do śmierci lub kalectwa. Symbol ostrzega o sytuacjach najbardziej niebezpiecznych.

NIEBIEZPIECZEŃSTWO



Symbol zwracający uwagę na szczególnie ważne informacje i zalecenia. Nieprzestrzeganie opisanych zaleceń zagraża uszkodzeniem maszyny wskutek nieprawidłowego użytkowania.

UWAGA



Symbol wskazujący na możliwość wystąpienia stanu zagrożenia, które jeżeli go się nie uniknie, może prowadzić do śmierci lub kalectwa. Symbol ten informuje o mniejszym stopniu ryzyka okaleczenia niż symbol zawierający słowo "NIEBEZPIECZEŃSTWO".

OSTRZEŻENIE



Symbol wskazujący na przydatną informację.



Symbol wskazujący na czynności obsługowe, które powinny być wykonywane okresowo.



1. Informacje podstawowe

1.1 Wprowadzenie

INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE OWIJARKI

W celu bezpiecznego użytkowania owijarki należy zapoznać się i stosować do wszelkich zaleceń opisanych w niniejszej Instrukcji Obsługi. Przestrzeganie zaleceń Instrukcji Obsługi gwarantuje bezpieczną pracę Użytkownikowi, a także wydłuża żywotność maszyny.

1.2 Identyfikacja owijarki

Owijarkę należy identyfikować na podstawie tabliczki znamionowej trwale przymocowanej do ramy głównej owijarki.



Rysunek 1 cz.1. Przykładowa tabliczka znamionowa



UWAGA!

Zabrania się wyjazdu na drogi publiczne owijarki bez tabliczki znamionowej lub z nieczytelną tabliczką znamionową.

UWAGA



Przy zakupie sprawdź zgodność numeru seryjnego/VIN umieszczonego na tabliczce znamionowej maszyny z numerem wpisanym w Instrukcji Obsługi i karcie gwarancyjnej – jest to istotne dla uznania gwarancji. W przypadku kontaktu użytkownika z serwisem, sprzedawcą lub producentem użytkownik zobowiązany jest do podania informacji zawartych na tabliczce znamionowej maszyny.

Przy zakupie owijarki należy sprawdzić zgodność numeru VIN umieszczonego na maszynie z numerem wpisanym w KARCIE GWARANCYJNEJ, w dokumentach sprzedaży oraz w INSTRUKCJI OBSŁUGI.





Rysunek 2 cz.1. Miejsce usytuowania tabliczki znamionowej i numer VIN

W celu jednoznacznej identyfikacji owijarki podczas zamawiania części zamiennych lub w wyniku pojawienia się problemów często wymagane jest podanie numeru VIN maszyny, dlatego sugeruje się zapisanie tego numeru poniżej.

Nr VIN owijarki:



W przypadku sprzedaży maszyny innemu użytkownikowi należy obowiązkowo przekazać Instrukcję Obsługi. Zaleca się, aby dostawca owijarki archiwizował podpisane przez nabywcę potwierdzenia odbioru instrukcji przekazane wraz z maszyną nowemu użytkownikowi.

Użytkowniku, dokładnie zapoznaj się z Instrukcją Obsługi!

Stosowanie jej zaleceń pozwoli uniknąć zagrożeń, sprawnie i wydajnie użytkować maszynę oraz zachować gwarancję przez okres przyznany przez producenta.





1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Owijarka bel Z693 jest maszyną zaczepianą za ciągnikiem rolniczym, pracującą w położeniu wychylonym z prawej strony ciągnika, przeznaczoną do pobierania sprasowanej beli trawy, siana lub innych roślin niezdrewniałych z podłoża za pomocą ramienia załadowczego i załadunku beli na stół roboczy. Następnie przebiega proces owinięcia załadowanej beli dwiema lub jedną folią przeznaczoną do zakiszania, która założona jest na podwójnym bądź pojedynczym podajniku folii, który zamocowany jest do ramy głównej. Folia nakładana jest na belę poprzez obrót stołu roboczego. Po zakończeniu owijania, folia jest chwytana i odcinana przez hydrauliczny obcinacz folii zamocowany do stołu roboczego. Ostatnim etapem jest wyładunek owiniętej beli na podłoże, który wykonywany jest za pomocą hydraulicznego stawiacza. Wyładunek beli może być wykonany na dwa sposoby – na jej cylindryczną część lub na podstawę beli.

Wszystkie czynności robocze mogą być wykonane przez jedną osobę – operatora znajdującego się na siedzisku w ciągniku. Owijarka jest maszyną sterowaną elektronicznie, poszczególne cykle swej pracy wykonuje automatycznie lub po potwierdzeniu ich rozpoczęcia przez operatora.

Owijarką nie można przewozić ładunków, towarów, ludzi ani zwierząt. Zabronione jest przewożenie bel na owijarce po drogach publicznych.

Owijarki nie można używać do owijania lub chwytania/podnoszenia innych materiałów niż bele z materiałów roślinnych.

Do owijania za pomocą owijarki nie można stosować folii lub innych materiałów o przeznaczeniu przewidzianym przez producenta innym niż owijanie bel z materiałów roślinnych.



Maszyna jest przeznaczona do użytku wyłącznie w celach rolniczych opisanych w niniejszej instrukcji. Każde inne wykorzystanie owijarki jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i zwalnia producenta oraz dystrybutora z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.



UWAGA!

Samowolne wprowadzenie zmian konstrukcyjnych oraz praca owijarką niezgodnie z jej przeznaczeniem i z pominięciem zasad bezpieczeństwa zwalnia producenta z odpowiedzialności za powstałe w ich wyniku zagrożenia i szkody.



1.4 Budowa owijarki

Owijarka Z693 zbudowana jest z następujących zespołów (Rysunek 3 cz.1.):

- 1. Rama główna,
- 2. Osie jezdne z kołami,
- 3. Dyszel z zaczepem obrotowym,
- 4. Zasobniki na zapasowe rolki folii,
- 5. Pojemnik na wiązkę elektryczną,
- 6. Rama ruchoma,
- 7. Zespół wahaczy,
- 8. Stół roboczy,
- 9. Ramię załadowcze,
- 10. Czujnik obecności beli na ramieniu załadowczym,
- 11. Rolki boczne,
- 12. Zespół podajnika folii

- 13. Ramię naprowadzające folię na obcinacz folii
- 14. Obcinacz folii,
- 15. Zespół stawiacza bel
- 16. Stopa podporowa,
- 17. Oświetlenie drogowe,
- 18. Ostrzegawcza lampa błyskowa
- 19. Filtr hydrauliczny,
- 20. Rozdzielacz hydrauliczny,
- 21. Moduł sterujący,
- 22. Skrzynka bezpiecznikowo przekaźnikowa,
- 23. Przetwornik napięcia,
- 24. Wtyk ISOBUS

Do ramy głównej (1) przymocowano osie jezdne (2) z kołami oraz przegubowo, przestawiany siłownikiem hydraulicznym dyszel (3) zakończony regulowanym, obrotowym okiem zaczepowym służącym do łączenia owijarki z ciągnikiem rolniczym oraz jej poziomowania w położeniu roboczym i transportowym. Na dyszlu zamocowano zasobniki (4) na sześć zapasowych rolek folii, pojemnik na wiązkę elektryczną (5) oraz przegubowo stopę podporową (16) z możliwością skokowej i płynnej regulacji wysokości i ustawiania w położenie transportowe. Dyszel wyposażony jest również w łańcuch z kłódką i kompletem kluczy (26), które są zamontowane do oka zaczepowego i służą do zabezpieczenia przed użyciem maszyny przez osoby nieupoważnione.

Na ramie głównej zamocowano przegubowo ramę ruchomą (6). Rama ruchoma poruszana jest poprzez umieszczone poziomo siłowniki, które są z nią połączone za pomocą zespołu wahaczy (7). Na ramie ruchomej zamontowany jest stół roboczy (8). Do stołu roboczego przytwierdzono dwie rolki boczne (9) oraz hydrauliczny obcinacz folii (14).

Do ramy głównej zamocowane jest ramię załadowcze (9), które umożliwia chwytanie i załadunek beli na stół roboczy. Na ramieniu załadowczym zamontowany jest czujnik obecności beli (10). Po wykryciu beli na ramieniu załadowczym czujnik ten pozwala na automatyczny załadunek beli na stół roboczy.

Zespół podajnika folii (12) zamocowany jest do ramy głównej. Składa się on ze wspornika z rolkami napinającymi, do którego zamocowana jest jedna lub dwie ramki do mocowania folii. Do zespołu podajnika folii zamocowane jest również ramię naprowadzające folię na obcinacz, które sterowane jest hydraulicznie (13) oraz ostrzegawcza lampa błyskowa (18).

Zespół stawiacza bel (15) składa się z centralnej ramy stawiacza, wałka podporowego, dwóch ram bocznych oraz kołyski, która odpowiedzialna jest za stawianie bel. Zespół ten jest zamocowany do tylnej części ramy głównej, a wychylenie ramy centralnej zależy od poruszania się ramy ruchomej. Ramy boczne oraz kołyska sterowane są za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych. W momencie wyładunku beli stawiacz podpierany jest o podłoże poprzez wałek oporowy.

Owijarka wyposażona jest w oświetlenie drogowe (16) zamocowane do ramy głównej owijarki.



Do mocowania zespołu podajnika przykręcony jest filtr hydrauliczny (19) Do ramy głównej przed lewym kołem jezdnym owijarki znajduje się rozdzielacz hydrauliczny (20), moduł sterujący (21), skrzynka bezpiecznikowo przekaźnikowa (22) oraz przetwornik napięcia (23). Moduł sterujący połączony jest z panelem sterującym, poprzez wiązkę sterującą. Za pomocą wtyku ISOBUS (24) moduł sterowania można bezpośrednio skomunikować z ciągnikiem wyposażonym w ten system.





1.5 Charakterystyka owijarki

Tabela 1 Charakterystyka techniczna owijarki

| L.p. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | | | |
|------|--|----------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | Rodzaj pojazdu | - | Owijarka bel | | |
| | | | METAL-FACH Sp. z o.o., | | |
| 2 | Producent | - | 16-100 Sokółka, ul. | | |
| | | | Kresowa 62 | | |
| 3 | Түр | - | Z693 | | |
| 4 | Nazwa handlowa | - | Z693 | | |
| - | | | Prawa część ramy głównej | | |
| 5 | Miejsce mocowania tabliczki znamionowej | - | maszyny | | |
| 6 | Typ podwozia | - | Jednoosiowe | | |
| 7 | Sposób łączenia z ciągnikiem | - | Przyczepiana | | |
| 8 | Agregowanie z ciągnikiem poprzez | - | Zaczep rolniczy | | |
| | Wymiary maszyny w położeniu transportowym: | | | | |
| 0 | Długość maszyny | | max. 4800 | | |
| 9 | Szerokość maszyny | mm | max. 2660 | | |
| | Wysokość maszyny | | max. 2600 | | |
| 10 | Liczba osi | - | 2 półosie | | |
| 11 | Odległość między punktem sprzęgu a pierwszą | ~~~ | may 2650 | | |
| | osią | 11111 | max. 3050 | | |
| 12 | Rozstaw kół | mm | max. 2200 | | |
| 13 | Średnica oka dyszla | mm | 45 | | |
| 14 | Maksymalny nacisk na zaczep ciągnika, kN | kN | 3,5 | | |
| 15 | Maksymalna masa maszyny | kg | 1720 | | |
| 16 | Masa na oś | kg | 1440 | | |
| 17 | Masa na zaczep | kg | 280 | | |
| 18 | Maksymalna masa beli | kg | 1200 | | |
| | Wymiary owijanej beli: | | | | |
| 19 | Długość | mm | 1200 | | |
| | Średnica | | 1000-1600 | | |
| 20 | Ogumienie | - | 400/60-15.5 14PR | | |
| 21 | Ciśnienie w ogumieniu | bar | 3,5 | | |
| 22 | Maksymalna prędkość robocza | km/h | 10 | | |
| 23 | Maksymalna prędkość transportowa | km/h | 40 | | |
| 24 | Klasa ciągnika | - | 0,9 | | |
| 25 | Minimalna moc ciągnika | kW | 35 | | |
| 26 | Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej | MPa | 14 | | |
| 27 | Zalecana wydajność pompy ciągnika | L/min | 30-50 | | |
| | | | nie mniejszej niż 8 wg NAS | | |
| 28 | Klasa czystości oleju hydraulicznego | - | 1638 (kategoria 19/17/14 | | |
| | | | wg ISO 4406-1996) | | |
| 00 | Neger al cuiterta | | Hydrauliczny z układu | | |
| 29 | | - | hydrauliki siłowej ciągnika | | |
| 30 | Napęd stołu roboczego | - | Silnik hydrauliczny | | |
| 24 | Maksymalna prędkość obrotowa stołu | obr/min | 25 | | |
| 31 | roboczego | obi/min | 30 | | |
| | | | Automatyczne lub za | | |
| 32 | Sposób załadunku bel | - | potwierdzeniem, ramieniem | | |
| | | | załadowczym | | |



| 33 | Sposób rozładunku bel | - | Automatyczne lub za potwierdzeniem, zespołem stawiacza bel |
|----|---|-----|--|
| 34 | Obcinanie folii | - | Automatyczne po zakończeniu owijania |
| 35 | Szerokość folii | mm | 750 |
| 36 | Sposób obliczania liczby obrotów stołu roboczego | - | Automatyczny po wprowadzeniu średnicy beli i ilości warstw folii |
| 37 | Czas owinięcia beli (załadunek, owijanie, rozładunek) | min | ~1 min |
| 38 | Liczba osób obsługi | - | 1 (operator ciągnika) |
| 39 | Panel sterowania | - | Elektroniczny |
| 40 | Napięcie instalacji elektrycznej | V | 12 |
| 41 | Oświetlenie maszyny | - | Zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego |



UWAGA!

Maksymalna prędkość transportowa owijarki jest ograniczona indeksem prędkości zamontowanych opon (**Tabela 2**) i nie może być wyższa niż 40 km/h.

UWAGA

Tabela 2 Oznaczenia indeksów prędkości na oponie

| Oznaczenie na oponie | Maksymalna dopuszczalna prędkość |
|-------------------------|-------------------------------------|
| A1 | 5 km/h |
| A2 | 10 km/h |
| A3 | 15 km/h |
| A4 | 20 km/h |
| A5 | 25 km/h |
| A6 | 30 km/h |
| A7 | 35 km/h |
| A8 | 40 km/h |



1.6 Wymiary owijarki



Rysunek 4 cz.1. Wymiary gabarytowe owijarki w położeniu transportowym



1.7 Usytuowanie piktogramów



Rysunek 5 cz.1. Usytuowanie piktogramów strona prawa.

Oznaczenia piktogramów podano w rozdziale 1.8 instrukcji



Rysunek 6 cz.1. Usytuowanie piktogramów strona lewa.

Oznaczenia piktogramów podano w rozdziale 1.8 instrukcji



1.8 Symbole ostrzegawcze

Piktogramy ostrzegawcze umieszczone na maszynie (**rozdział 1.7**) informują operatora o niebezpieczeństwach i zagrożeniach mogących wystąpić w trakcie pracy maszyny. Należy zachować czystość i czytelność symboli oraz bezwzględnie zapoznać się z ich znaczeniem.



Nieczytelne symbole należy zamienić na nowe, dostępne do nabycia u producenta.

Tabela 3 Spis znaków bezpieczeństwa i symboli zagrożeń

| Lp. | Symbol ostrzegawczy | Opis symbolu | |
|-----|---------------------|--|--|
| 1. | | Uwaga. Przeczytać Instrukcję Obsługi. | |
| 2. | | Uwaga. Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki przed rozpoczęciem czynności obsługowych lub napraw. | |
| 3. | | Uwaga. Zmiażdżenie tułowia, siła przyłożona z boku. Nie zajmować miejsca w obszarze ruchu połączeń przegubowych zaczepów, gdy silnik jest w ruchu. | |
| 4. | | Uwaga. Nie otwierać i nie zdejmować osłon bezpieczeństwa jeśli silnik jest w ruchu. | |
| 5. | STOP | Uwaga. Nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły zatrzymają się. | |
| 6. | <mark>}</mark> ↓ | Uwaga. Zmiażdżenie - tocząca się bela. Zachować bezpieczną odległość od maszyny. | |



| 7. | | Uwaga. Zablokować siłownik dyszla przed jazdą po drogach publicznych. | |
|-----|--|--|--|
| 8 | ZAŁOŻYĆ BLOKADĘ SIŁOWNIKA PRZED WYJAZDEM NA DROGI PUBLICZNE | Uwaga. Założyć blokadę siłownika przed wyjazdem na drogi publiczne. | |
| 9. | | Uwaga. Nie sięgać w obszar zgniatania jeśli elementy mogą się poruszać. | |
| 10. | | Uwaga. Unikać oddziaływania cieczy wypływającej pod ciśnieniem. Zapoznać się z Instrukcją Obsługi w zakresie czynności obsługowych. | |
| 11. | | Uwaga. Nie jeździć na pomostach i drabinach. | |
| 12. | | Uwaga. Ryzyko zmiażdżenia palców stopy lub stopy. Zachować bezpieczną odległość od maszyny. | |
| 13. | <u>∢</u> _ | Uwaga. Zachować bezpieczną odległość. Niebezpieczeństwo przygniecenia. | |
| 14. | PREZED URCHONERIEM MASZYNY NALEZY O B O WIĄZ KO WO PREZECITACIÓ MSTRUKCJĘ OBRUGI IBERWZGLEJNEM PRZESTRUZCACI ZALECH DOTYCZĄCYCH BEZPREZEMSTWA PRACY W CZABE ENGYLDRIGCI | Napis ostrzegawczy: Przed uruchomieniem maszyny należy obowiązkowo przeczytać Instrukcję Obsługi i bezwzględnie przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy w czasie eksploatacji. | |
| 15. | UWAGA! ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA OSÓB POSTRONNYCH W POBLIŻU PRACY MASZYNY | Napis ostrzegawczy: Uwaga! Zabrania się przebywania osób postronnych w pobliży pracy maszyny. | |



| 16. | UWAGA! OSTRY NÓŻ | Napis ostrzegawczy: Uwaga! Ostry nóż. | |
|-----|------------------------------|--|--|
| 17. | | Pas ostrzegawczy 170x50. | |
| 18. | | Pas ostrzegawczy 400x40. | |
| 19. | | Piktogram informacyjny: Używać rękawic ochronnych. | |
| 20. | († S | Piktogram informacyjny: Punkt zaczepienia do podnoszenia. | |
| 21. | | Piktogram informacyjny: Schemat zakładania folii – podwójny podajnik folii. | |
| 22. | | Piktogram informacyjny: Schemat zakładania folii – pojedynczy podajnik folii. | |
| 23. | ϵ | Piktogram informacyjny: Oznakowanie CE – deklaracja producenta o spełnieniu przez maszynę dyrektyw unijnych. | |
| 24. | | Piktogram informacyjny: Miejsce przyłożenia podnośnika. | |
| 25. | Qmin 30L/min Qmax 50L/min | Informacja o minimalnym i maksymalnym przepływie oleju owijarki. | |
| 26. | Pmax 180bar Pmin 140bar | Informacja o minimalnym i maksymalnym ciśnieniu pracy owijarki. | |
| 27. | 6x 🗍 📠 180kg | Informacja o maksymalnej ładowności dyszla owijarki. Sześć rolek folii. | |



2. Bezpieczeństwo użytkowania

Obowiązek informacji 2.1



UWAGA!

Przy przekazaniu owijarki między użytkownikami musi zostać przekazana także Instrukcja Obsługi a przejmujący owijarkę musi poddać sie przeszkoleniu, według wskazań w niej zawartych.

UWAGA

2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Owijarka być przez może obsługiwana wyłącznie osoby wykwalifikowane i zapoznane z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj sie dokładnie z wszystkimi rozdziałami Instrukcji Obsługi, jeśli będziesz to robił podczas pracy może być za późno!

Owijarka została zaprojektowana i skonstruowana tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas jej użytkowania.

Zasady bezpieczeństwa:

- 1. Oprócz informacji zawartych w Instrukcji Obsługi należy przestrzegać zasad i lokalnych regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy i użytkowaniem maszyn.
- 2. Operatorem owijarki może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca ważne uprawnienia do kierowania ciągnikami rolniczymi, posiadająca znajomość przepisów BHP z zakresu obsługi sprzętu rolniczego i zaznajomiona z niniejszą Instrukcją Obsługi.
- 3. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zaleceń zwracając szczególną uwagę na wskazania dotyczące bezpiecznej pracy owijarki.
- 4. Instrukcja wskazuje elementy maszyny stanowiące potencjalne zagrożenia. Miejsca niebezpieczne oznaczono na maszynie żółtymi nalepkami z ostrzegawczymi piktogramami. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca niebezpieczne i bezwzględnie przestrzegać zaleceń.
- 5. Należy zapoznać się ze znaczeniami występujących piktogramów.
- 6. Zabrania się pracy owijarki bez zamontowanych osłon zabezpieczających elementy ruchome.
- 7. Przed każdym uruchomieniem owijarki sprawdzić stan, kompletność maszyny i zamocowanie osłon.
- 8. Przed każdym wyjazdem, uruchomieniem owijarki i każdym wyjazdem na drogi publiczne skontrolować poprawność połączenia maszyny z ciągnikiem, dokręcenie kół, oraz prawidłowość połaczenia dyszla z ciagnikiem.
- 9. Owijarką można poruszać się po drogach publicznych wyłącznie w pozycji transportowej z założoną blokada siłownika.



- 10. Wszelkie prace regulacyjne, naprawcze i obsługowe przeprowadzać przy wyłączonym silniku ciągnika, upewniwszy się uprzednio, iż jest on właściwie zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.
- 11. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania załadunku bel upewnić się, czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne, a zwłaszcza dzieci!
- 12. W trakcie pracy owijarki zapewnić swobodną przestrzeń w strefie obracających się elementów. Podczas operacji przestawiania maszyny w położenie robocze, transportowe i podczas owijania bel w strefie obracających się elementów nie mogą znajdować się ludzie i zwierzęta - jest to strefa niebezpieczna.
- 13. Nigdy nie pozostawiać maszyny bez opieki w czasie pracy.
- 14. Zachować szczególną ostrożność podczas pracy na terenie pochyłym. Pracować na pochyłościach nie przekraczających 8°. Zwrócić szczególną uwagę na możliwość staczania się bel.
- 15. Zabrania się obsługi owijarki pod uniesionymi zespołami maszyny.
- 16. Zabrania się przebywania osób między ciągnikiem a owijarką w czasie pracy silnika ciągnika.
- 17. Zachować szczególną ostrożność przy agregowaniu i odczepianiu owijarki od ciągnika. Maszynę należy agregować z ciągnikiem wyposażonym w zaczep rolniczy wytrzymujący nacisk pionowy większy od nacisku pionowego na dyszel owijarki.
- 18. Podczas pracy używać odpowiedniego ubrania roboczego i obuwia z podeszwą przeciwpoślizgową.
- 19. Folię owijającą bele zakładać przy wyłączonym i zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem silniku ciągnika (kluczyk wyjęty ze stacyjki i włączony hamulec pomocniczy).
- 20. Zabrania się eksploatacji uszkodzonych przewodów hydrauliki siłowej. Uszkodzone przewody natychmiast wymienić na nowe, jednak nie rzadziej niż co 5 lat. Podczas wymiany przewodów używać nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej i zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniem jem.
- 21. Instalacją hydrauliki siłowej owijarki sterować wyłącznie z kabiny operatora ciągnika.
- 22. Podczas transportu po drogach publicznych przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zaleceń producenta.
- 23. Przed wyjazdem na drogi publiczne zapewnić kontrolę wzrokową transportowanej maszyny.
- 24. Zabrania się przebywania osób na owijarce podczas jej transportu i pracy.
- 25. Zabrania się wspinania na elementy maszyny podczas postoju, transportu i pracy.
- 26. Podczas transportu po drogach publicznych zabrania się przewożenia na owijarce bel pokosów lub sianokiszonki.
- 27. Użytkownik podczas poruszania się z owijarką po drogach publicznych powinien używać oświetlenia drogowego zamontowanego na owijarce zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.
- 28. Zabrania się pracy owijarką osobom w stanie nietrzeźwym.
- 29. Zabrania się pracy owijarką osobom pod wpływem narkotyków lub leków o działaniu narkotycznym.
- 30. Zabrania się pracy owijarką osobom pod wpływem leków negatywnie oddziaływujących na zdolności prowadzenia pojazdów i ogólną sprawność psychofizyczną oraz leków wywołujących zaburzenia koncentracji lub powodujących opóźnienie czasu reakcji.
- 31. Zabrania się pracy owijarką w stanie przemęczenia, mogącym wywołać zaburzenia koncentracji i opóźnienie czasu reakcji.



- 32. Zabrania się przejazdów owijarki w pobliżu miejsc z otwartym ogniem.
- 33. Bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i natychmiast likwidować zagrożenia powstające w trakcie pracy lub postoju owijarki bel.
- 34. Źródła ognia likwidować używając gaśnicy proszkowej.
- 35. Podczas pracy owijarki nie zbliżać się z otwartym ogniem i nie palić papierosów w jej pobliżu.
- 36. Przed każdym wyjazdem do pracy sprawdzić czy na wyposażeniu ciągnika znajduje się gaśnica proszkowa. W przypadku jej braku wyposaż ciągnik w gaśnicę proszkową.

Przy wystąpieniu awarii bądź zauważeniu nieprawidłowego działania maszyny wcisnąć przycisk STOP na panelu sterowania. Wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć hamulec pomocniczy. Zlokalizować uszkodzenie i usunąć je lub skorzystać z pomocy autoryzowanego serwisu.

W trakcie pracy elementy owijarki wykonują ruch liniowy oraz obrotowy, a także przemieszczana jest bela o dużej masie, w wyniku czego powstaje strefa zagrożenia. W celu uniemożliwienia dostępu osób do strefy zagrożenia należy zachować odpowiedni odstęp od maszyny. Podczas pracy maszyny nikt nie powinien znajdować się w strefie niebezpiecznej. Nieprzestrzeganie wyznaczonego odstępu może prowadzić do wypadków, w wyniku których może dojść do obrażenia ciała.

Maszynę należy uruchamiać dopiero, gdy w wyznaczonej strefie niebezpiecznej nie znajdują się żadne osoby postronne. Pracę natychmiast należy wstrzymać, gdy w strefie zagrożenia pojawią się osoby. Strefa niebezpieczna przedstawiona została na **Rysunek 7 cz.1.**



Rysunek 7 cz.1. Strefa niebezpieczeństwa. A – ogólna strefa zagrożenia. B – strefa zagrożenia w pobliżu ruchomego dyszla.



Podane tutaj odstępy są minimalnymi odstępami bezpieczeństwa w rozumieniu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Odstępy od maszyny są zależne od warunków eksploatacji oraz otoczenia i w razie potrzeby należy je zwiększyć. Podczas wykonywania wszelkich prac oraz krótkich czynności kontrolnych wewnątrz strefy zagrożenia należy unieruchomić i zabezpieczyć owijarkę.



UWAGA! W przypadku użytkowania owijarki podczas burzy istnieje ryzyko uderzenia pioruna.

UWAGA



Owijarka wyposażona jest w łańcuch zabezpieczający, kłódkę oraz dwa komplety kluczy.



UWAGA!

Niedopuszczalne jest pozostawianie sprzętu rolniczego na stokach lub innych pochyłościach terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się.





UWAGA! Nawet nie uszkodzone przewody hydrauliczne wymieniać co 5 lat.

UWAGA



3. Współpraca z ciągnikiem

Przed przystąpieniem do agregowania owijarki z ciągnikiem należy upewnić się czy spełnia on wymagania przedstawione w charakterystyce maszyny (rozdział 1.5). Owijarkę bel Z693 agregować z ciągnikami rolniczymi o mocy nie mniejszej niż 35 kW i klasie uciągu minimum 0,9.

Ciagnik musi być wyposażony w co najmniej dwa gniazda szybkozłączy hydrauliki siłowej (wg ISO 7241-1, typu A, rozmiar 12,5), umożliwiającej zasilanie ciśnieniem oraz swobodny powrót oleju z rozdzielacza owijarki do zbiornika oleju ciągnika. Instalacja hydrauliczna ciągnika musi umożliwiać wyłączenie zasilania hydraulicznego sekcji roboczych z siedziska operatora w kabinie ciągnika.

Owijarka fabrycznie jest przystosowana do pracy z układami hydraulicznymi centralnie otwartymi. Rozdzielacz owijarki obsługuje hydrauliczne systemy napędowe z funkcją load sensing.

Ciągnik musi być wyposażony w gniazdo elektryczne 3-pinowe 12V (DIN 9680), w którym napiecie jest również podłączone do konektora nr 82. W gnieździe 3-pinowym ciągnika na konektor 82 napięcie powinno pojawić się po przekręceniu stacyjki ciągnika w pozycję zapłonu. Opcjonalnie owijarka może być zasilana z gniazda ISOBUS (rozdział 3.5).

Przed połączeniem z ciągnikiem operator musi się upewnić, że owijarka jest w stanie kompletnym a wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone (tabela momentów dokręcenia śrub - Rozdział 8.5).

Należy sprawdzić, czy miejsca oznaczone jako punkty smarowania są faktycznie nasmarowane. Jeśli tak nie jest, należy doprowadzić do ich nasmarowania. (Rozdział 8.4).

nie ma wycieku z przewodów, używać bibuły lub papieru.



UWAGA



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE!

UWAGA!

Nosić przylegające ubrania, które nie mogą zostać pochwycone przez elementy ruchome oraz obuwie z podeszwą przeciwpoślizgową. W przypadku zagrożenia wyrzuceniem przedmiotów nosić kask ochronny z osłoną na oczy.

Upewnić się o szczelności układu hydrauliki siłowej. Aby sprawdzić czy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Obszar pracy maszyny jest uznawany jako strefa niebezpieczna. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się, że dookoła, w bezpośredniej bliskości nie ma osób ani zwierząt. W przypadku pojawienia się kogokolwiek w pobliżu maszyny należy natychmiast zatrzymać owijarkę i spowodować aby w tej strefie nikt nie znajdował się.





NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Nigdy nie zatrzymywać się w bezpośredniej bliskości lub pod tarasami, balkonami, przed otwartymi pomieszczeniami lub wszelkiego rodzaju platformami gdzie mogą znajdować się ludzie lub zwierzęta. Operator owijarki jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez maszynę podczas pracy.

3.1 Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy maszyną należy zdjąć blokadę siłownika dyszla oraz przełożyć tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się z uchwytu kołyski stawiacza bel na obudowę rozdzielacza hydraulicznego (**Rysunek 9 cz.1.**).

Zdjętą blokadę (1) zamontować pod profilem dyszla na sworznie (2) i zabezpieczyć zawleczkami (3). Blokadę siłownika w pozycji do pracy przedstawia **Rysunek 8 cz.1**.



Rysunek 8 cz.1. Blokada siłownika dyszla do pracy



Rysunek 9 cz.1. Tablica wyróżniająca pojazdy wolno poruszające się w pozycji do pracy owijarki.



3.2 Uczestnik ruchu drogowego

Przed wyjazdem na drogi publiczne należy założyć blokadę na siłownik dyszla. Zsunięcie blokady (1) z siłownika uniemożliwić za pomocą sworzni (2), natomiast sworznie zabezpieczyć zawleczkami (3). Założona blokada na siłowniku dyszla przedstawia **Rysunek 10 cz.1.** Tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się założyć w uchwyt umieszczony na kołysce stawiacza bel (**Rysunek 11 cz.1**.).



Rysunek 10 cz.1. Blokada zamontowana na siłowniku dyszla.



Rysunek 11 cz.1. Tablica wyróżniająca pojazdy wolno poruszające się w pozycji do transportu owijarki.

3.3 Łączenie z napędem



UWAGA!

Łączenie z napędem oraz sprawdzenie działania maszyny może być przeprowadzone jedynie przez użytkownika zaznajomionego z niniejszą Instrukcją Obsługi lub przez wykwalifikowanego operatora producenta bądź dealera przy pierwszym uruchomieniu.







Rysunek 12 cz.1. Łączenie owijarki z ciągnikiem

- Owijarkę należy agregować do dolnego zaczepu ciągnika umożliwiającego przeniesienie nacisku pionowego o wartości 3 kN. Sprawdź stateczność i sterowność z ciągnikiem (rozdział 10).
- Upewnić się, iż w obszarze agregowania owijarki z ciągnikiem i najbliższym jego otoczeniu nie ma osób postronnych, zwłaszcza dzieci!
- Podczas łączenia z ciągnikiem maszynę ustawić w osi ciągnika na utwardzonym, równym i wypoziomowanym podłożu. Wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć hamulec pomocniczy ciągnika.
- Owijarkę wypoziomować używając regulowanej stopy podporowej oraz ustawiając właściwą wysokość zaczepu wybierając odpowiednie oko regulacyjne (**rozdział 6.1**).



UWAGA!

Oko dyszla łączyć wyłącznie z dolnym zaczepem rolniczym ciągnika. Skontrolować poprawność zamocowania oraz zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem.

UWAGA

- Zdjąć zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem łańcuch z kłódką na oku zaczepowym.
- Uruchomić ciągnik i podjechać do owijarki w taki sposób, aby otwór w uchu zaczepu ciągnika znalazł się w jednej osi z otworem w oku zaczepowym owijarki. Średnica otworu w oku zaczepowym to 45 mm.
- Wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć hamulec postojowy.
- Podłączyć oko zaczepowe owijarki za pomocą odpowiedniego sworznia zaczepowego (G), zabezpieczyć sworzeń zawleczką przed przypadkowym rozłączeniem.



- Jako dodatkowe zabezpieczenie przed rozłączeniem zestawu zastosować łańcuch (H) zamocowany pomiędzy zaczepem owijarki a ciągnikiem. Zapewni on resztkową sterowalność owijarki w przypadku nagłego rozłączenia maszyn.
- Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego owijarki oraz wtyczkę zasilania oświetlenia drogowego (Rozdział 3.5 i Rozdział 3.6). Zabezpieczyć przed przypadkowym rozłączeniem. Ewentualny nadmiar przewodu zasilającego (C) i przewodu oświetlenia drogowego (I) umieścić w kabinie operatora lub w skrzynce na dyszlu owijarki (F). Przed wyjazdem na drogi publiczne sprawdzić poprawność działania oświetlenia.
- Panel sterowania (E) umieścić w kabinie ciągnika a następnie podłączyć do niego przewód komunikacyjny (D). Ewentualny nadmiar przewodu komunikacyjnego umieścić w kabinie operatora lub w skrzynce na dyszlu owijarki.
- Podłączyć układ zasilania hydrauliki wtyczki przewodu zasilającego (A) oraz przewodu powrotnego (B) do gniazd sekcji rozdzielacza ciągnika. Przewód powrotny (B) zaleca się podłączać do gniazda zapewniającego swobodny spływ oleju do zbiornika ciągnika, tzw. wolnego spływu.
- Podłączyć układ sterowania hydrauliki wtyczkę przewodu sterującego Load Sense (J) do gniazda sterującego pompą ciągnika (owijarka przystosowana jest do pacy z konwencjonalnym układem hydraulicznym oraz z układem hydraulicznym napędzanym pompą o zmiennym wydatku (**Rozdział 3.7**).
- Skrócić stopę podporową i przestawić ją w położenie transportowe.
- Przed rozpoczęciem pracy lub wyjazdem na drogi publiczne sprawdzić dokręcenie szpilek kół jezdnych owijarki.
- Uruchomić ciągnik, włączyć panel sterowania i sprawdzić poprawność działania układów hydrauliki siłowej w trybie manualnym, bez beli i bez folii na podajnikach (rozdział).

3.3.1 Sprawdzenie działania sterownia układem hydraulicznym owijarki

- W celu sprawdzenia działania hydrauliki maszyny po uruchomieniu zasilania panelu sterowania wcisnąć przycisk home i przytrzymać go do momentu, aż otworzy się okno główne.
- Przyciskiem pozycji 2 lub pozycji 1 ustawić maszynę do pozycji roboczej.
- Przejść do okna sterowania manualnego za pomocą przycisku MAN i zacząć kolejno sterować elementami roboczymi zaczynając od opuszczenia ramienia załadowczego.
- Ustawić stół do pozycji owijania, opuścić ramę stawiacza, a następnie sprawdzić obracanie stołu w obu kierunkach.
- Wychylić stół do pozycji wyładunku (rama obcinacza folii powinna być umieszczona z przodu).
- Unieść ramę stawiacza do góry, a następnie ją opuścić.
- Sprawdzić wychylenie kołyski stawiacza, a następnie ją opuścić.
- Opuścić ramię naprowadzające folię na obcinacz folii, a następnie je unieść.
- Zamknąć i otworzyć obcinacz folii
- Ustawić maszynę do pozycji transportowej za pomocą przycisku pozycja transportowa i przytrzymać go, aż elementy maszyny ustawią się by móc poruszać się nią po drogach publicznych (panel sterowania przełączy się do okna trybu transportowego).
- Można sprawdzić poprawność działania układów hydrauliki siłowej bez beli i bez folii w trybie automatycznym (**Rozdział 3.3.2**).



3.3.2 Sprawdzenie działania sterowania układem hydrauliki w trybie automatycznym

- W celu sprawdzenia działania hydrauliki maszyny po uruchomieniu zasilania panelu sterowania wcisnąć przycisk home i przytrzymać go do momentu, aż otworzy się okno główne.
- Przyciskiem pozycji 2 lub pozycji 1 ustawić maszynę do pozycji roboczej.
- Wciskając przycisk start uruchomić pracę automatyczną (w dolnej części ekranu ustawić etapy pracy jako automatyczne lub pozostawić je do rozpoczęcia za potwierdzeniem).
- Test trybu automatycznego bez beli rozpocząć od ręcznego uniesienia ramienia załadowczego.
- Wykonać automatyczne owijanie. Stół roboczy powinien obracać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara patrząc od góry, płynnie ruszać i zwalniać. Po wykonaniu zaprogramowanej ilości obrotów, stół roboczy powinien zatrzymać się w pozycji umożliwiającej wyładunek.
- Jeśli stół roboczy zatrzymał się prawidłowo, owijarka automatycznie lub za potwierdzeniem wykona obcinanie i wyładunek.
- Po wyładunku owijarka powinna ustawić się w pozycji gotowości.

Jeśli układ hydrauliki i sterowania działają prawidłowo załadować pierwszą belę i upewnić się, czy wartość siły nacisku na oś przednią ciągnika jest większa niż 20% masy ciągnika. Świadczy o tym zachowanie przez ciągnik pełnej sterowności. Stateczność zestawu podczas wyładunku można obliczyć stosując się do zaleceń w **rozdziale 10.1.** Sterowność zestawu ciągnik-owijarka podczas załadunku można obliczyć stosując się do zaleceń w **rozdziale 10.2**.

3.4 Odłączenie napędu

Postępowanie podczas odłączenia owijarki od ciągnika:

- Upewnić się, iż w obszarze agregowania owijarki z ciągnikiem i najbliższym jego otoczeniu nie ma osób postronnych, zwłaszcza dzieci.
- Ustawić owijarkę w położeniu transportowym.
- Owijarkę ustawić w miejscu jej składowania na równym i wypoziomowanym podłożu. Wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i włączyć hamulec pomocniczy ciągnika.
- Odłączyć układ zasilania elektrycznego, sterowania owijarki i układ oświetleniowy. Wtyczki zabezpiecz zaślepkami przed zachlapaniem, zabezpieczyć złącza elektryczne w ich uchwytach na dyszlu owijarki (**Rysunek 13**– C cz.1.), a nadmiary przewodów zwinąć

i schować do pojemnika na dyszlu owijarki,

- Odłączyć układ hydrauliki siłowej i zabezpieczyć przewody hydrauliczne w ich uchwytach na dyszlu owijarki (**Rysunek 13** B cz.1.).
- Opuścić stopę podporową z jej pozycji transportowej do pozycji postojowej
- Upewnić się, czy nie ma zagrożenia przypadkowego przesunięcia maszyny, w razie konieczności podłożyć pod koło owijarki klin.
- Odłączyć oko dyszla od zaczepu rolniczego ciągnika. Odłączyć dodatkowy łańcuch łączący zaczep z ciągnikiem.





Rysunek 13 cz.1. Uchwyt przewodów hydraulicznych oraz złączy elektrycznych



UWAGA!

Złącza hydrauliczne muszą być zawsze utrzymane w czystości. Zawsze po użyciu ponownie założyć plastikową nakładkę dostarczoną przy zakupie maszyny (**Rysunek 13**– A cz.1).

UWAGA



UWAGA!

Po odłączeniu owijarki od ciągnika jej panel sterowania należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

UWAGA



UWAGA!

Po odłączeniu owijarki od ciągnika nadmiar przewodów zasilających oraz przewód komunikacyjny panelu sterowania należy przechowywać w pojemniku na dyszlu owijarki.

UWAGA



3.5 Instalacja elektryczna zasilania



Rysunek 14 cz.1. Schemat podłączenia zasilania elektrycznego 12V ciągnika do owijarki

Zasilanie elektryczne 12V owijarki jest pobierane z układu elektrycznego ciągnika po połączeniu 3-pinowej wtyczki zasilającej A (**Rysunek 14**– A cz.1.) do gniazda elektrycznego ciągnika B (**Rysunek 14**–B cz.1.). Ciągnik musi być wyposażony w gniazdo 3-pinowe 12V DIN 9680 podłączone do akumulatora ciągnika. Gniazdo w ciągniku musi posiadać zasilanie zgodnie z opisem w **Tabela 4**.

Wiązka posiada zabezpieczenie przeciążeniowe w postaci bezpieczników, które umieszczone są w swych gniazdach E (**Rysunek 14**– E cz.1.) w skrzynce bezpiecznikowoprzekaźnikowej znajdującej się przy sterowniku maszyny.

W przypadku przepalenia któregoś z bezpieczników wiązki zasilającej, odłączyć wtyczkę zasilającą i uszkodzony bezpiecznik wymienić na nowy o takiej samej wartości obciążenia. Przed ponownym podłączeniem znaleźć i zlikwidować źródło przeciążenia instalacji.



UWAGA!

Nie podpinać zasilania owijarki do gniazda zapalniczki, jeśli ciągnik nie jest wyposażony w gniazdo 3-pinowe 12V DIN 9680. Zgłosić się do dystrybutora ciągnika aby umożliwił wyposażenie ciągnika w takie gniazdo z odpowiednim podłączeniem przewodów.

| Tabela 4 Podłączenie przewodów gni | azda B do akumulatora | (Rysunek 14- | C,D, E cz.1.): |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
|------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|

| Przewód (biegun akumulatora) | Oznaczenie pinu na gnieździe |
|------------------------------|---------------------------------|
| C (-) | 31 |
| D (+) | 15/30 |
| E (+) | 82 |

Opcjonalnie owijarka może być zasilana poprzez gniazdo ISOBUS (**Rysunek 15 cz.1.**). W tym przypadku należy zmienić standardowy segment wiązki zasilającej na ISOBUS i podłączyć ją do wiązki głównej.





Rysunek 15 cz.1. Gniazdo i wtyk opcjonalnego zasilania owijarki.

| Tabela 5 Podłączenie przewodów wtyku ISOBUS: | | | | |
|--|---------|---|--|--|
| | Nr pinu | Opis obudowy | | |
| | 1 | masa głównego zasilania | | |
| | 2 | masa zasilania sterownika | | |
| | 3 | główne zasilanie | | |
| | 4 | zasilanie sterownika | | |
| | 5 | nieużywane | | |
| | 6 | nieużywane | | |
| | 7 | nieużywane | | |
| | 8 | CAN high – przewód szyny komunikacyjnej CANopen | | |
| | 9 | CAN low – przewód szyny komunikacyjnej CANopen | | |

Podłączenie głównej wiązki do segmentu wiązki zasilającej znajduje się przy sterowniku owijarki. W celu zmiany segmentu zasilania konieczny jest demontaż górnej osłony rozdzielacza. Wiązki połączone ze sobą są za pomocą dwóch 8-pinowych wtyków AMPSEAL16. W segmencie wiazki zasilającej wtyk meski odpowiada za zasilanie sterownika, natomiast we wtyku żeńskim podłączone są szyna komunikacyjna CANopen oraz zasilanie pulpitu sterującego. Wtyki łączące wiązkę zasilania z wiązką główną przedstawia

Rysunek 16 cz.1.

Rozłączenie wtyczek (Rysunek 16 cz.1.) odbywa się poprzez odbezpieczenie zatrzasku (1), a następnie wciskając klips (2), należy rozsunąć wtyczkę (A) i (B). W celu ponownego połączenia wtyków należy odbezpieczyć zatrzask (1), połączyć wtyki (A) oraz (B) i zablokować zatrzask (1).



Rysunek 16 cz.1. Wtyki łączące segment wiązki głównej z wiązkami zasilania.



UWAGA

UWAGA!

Zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przewody elektryczne zasilające i sterujące. Zbyt mocno napięte lub luźno zwisające przewody mogą ulec uszkodzeniu i prowadzić do niekontrolowanych ruchów maszyny, a w efekcie do uszkodzenia jej lub ciągnika.



3.6 Instalacja oświetleniowa

Owijarka wyposażona jest w instalację oświetlenia drogowego 12V podłączaną do instalacji ciągnika za pomocą wtyczki 7-polowej ISO 1724 Typ N (**Rysunek 17**– A cz.1.). Ciągnik musi być wyposażony w odpowiadające wtyczce oświetleniowej gniazdo (**Rysunek 17**– B cz.1.).



Rysunek 17 cz.1. Podłączenie instalacji oświetleniowej



Rysunek 18 cz.1. Wtyczka oświetleniowa owijarki (widok od strony gniazda)

| Tabela 6 Opi | s przewodów | oświetleniowy | vch wt | vczki (R | vsunek 18) | |
|--------------|-------------|----------------|--------|----------|------------|---|
| | 5 pizemouom | oomictionion j | | | younce io, | £ |

| Nr pinu | Oznaczenie | Opis obwodu |
|---------|------------|-------------------------|
| 1 | L | Kierunkowskaz lewy |
| 2 | 54G | Światła przeciwmgielne |
| 3 | 31 | Masa |
| 4 | R | Kierunkowskaz prawy |
| 5 | 58R | Światła pozycyjne prawe |
| 6 | 54 | STOP |
| 7 | 58L | Światła pozycyjne lewe |

3.7 Instalacja hydrauliczna owijarki

Instalacja hydrauliczna owijarki zasilana jest z układu hydrauliki siłowej ciągnika rolniczego, poprzez jego rozdzielacz hydrauliczny lub za pomocą systemu Load Sense (jeżeli ciągnik jest w niego wyposażony). Włączenie do układu hydrauliki siłowej realizuje się przewodami przyłączeniowymi zasilającymi rozdzielacz hydrauliczny owijarki i dalej silniki


hydrauliczne oraz siłowniki (cylindry) hydrauliczne. Poszczególne elementy hydrauliki są ze sobą połączone elastycznymi oraz metalowymi przewodami hydraulicznymi.

Owijarka Z693 posiada układ hydrauliki siłowej **(Rysunek 19 cz.1.)**, w którym można wyróżnić elementy:

- 1 wtyki zasilające hydrauliki,
- 2 wtyk sterujący hydrauliki Load Sense,
- 3 filtr ciśnieniowy oleju,
- 4 rozdzielacz hydrauliczny,
- 5 zawór zamek hydrauliczny siłowników,

- 6 zawór silnika hydraulicznego,
- 7 zawór przeciążająco-blokujący,
- 8 przetwornik ciśnienia,
- 9 hydroakumulator,
- 10 zawór zwrotny.





- Sekcja I siłownik hydrauliczny dyszla,
- Sekcja II siłowniki hydrauliczne ramienia załadowczego,
- Sekcja III siłownik hydrauliczny ramienia chwytającego,
- Sekcja IV siłowniki hydrauliczne stołu roboczego,
- Sekcja V siłownik hydrauliczny ramienia ściągającego,

- Sekcja VI siłownik hydrauliczny ramy stawiacza bel,
- Sekcja VII siłownik hydrauliczny kołyski stawiacza bel,
- Sekcja VIII silnik hydrauliczny stołu roboczego,
- Sekcja IX siłownik hydrauliczny obcinacza folii.

Sterowanie odbiornikami hydraulicznymi realizowane jest poprzez elektroniczny panel sterowania, umieszczony na czas pracy w kabinie operatora ciągnika. Panel jest z skomunikowany przewodem komunikacyjnym z modułem sterującym, który bezpośrednio steruje elektrozaworami w rozdzielaczu hydraulicznym i odbiera sygnały z czujników.

Przed zbyt wysokim ciśnieniem układu hydrauliki siłowej ciągnika, rozdzielacz hydrauliczny zabezpieczono zaworem ciśnieniowym ustawionym fabrycznie na 180bar. Maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego przy którym owijarka może pracować to 160bar.

Pracując maszyną z podłączonym układem hydraulicznym do systemu Load Sense, pompa ciągnika zostaje przesterowana przez trzeci przewód hydrauliczny (przewód sygnałowy Load Sense) i przekazuje do rozdzielacza owijarki dokładnie tyle oleju ile ten w danym momencie potrzebuje.





Układ hydrauliczny owijarki został fabrycznie wypełniony olejem typu L-HL 46. Układ hydrauliczny ciągnika współpracującego z owijarką powinien posiadać olej tego samego typu. Wypełnianie układu hydraulicznego owijarki olejem innego typu należy skonsultować z producentem maszyny.



UWAGA!

Nie należy mieszać ze sobą olejów hydraulicznych różnych typów. Grozi to uszkodzeniem ciągnika i samej owijarki.

UWAGA



UWAGA!

Długotrwałe zasilanie owijarki ciśnieniem wyższym niż zalecane w instrukcji może prowadzić do uszkodzenia układu hydrauliki owijarki.

UWAGA



Układ hydrauliczny owijarki został zabezpieczony przed zanieczyszczeniami poprzez zastosowanie na linii zasilającej filtra wysokociśnieniowego. Wkład filtra należy wymieniać co 2 lata użytkowania owijarki lub w przypadku wskazania czerwonego pola przez wskaźnik zanieczyszczenia zamontowany na filtrze (**Rysunek 3**– poz. 19 cz.1.).



UWAGA!

Zawsze trzymać oleje i smary poza zasięgiem dzieci. Zawsze dokładnie zapoznać się z ostrzeżeniami i środkami ostrożności znajdującymi się na opakowaniach. Nie dopuszczać do kontaktu skóry ze wszelkimi niebezpiecznymi substancjami. Starannie i dokładnie umyć się po stosowaniu wspomnianych niebezpiecznych substancji.



UWAGA!

Praca przy przewodach pod ciśnieniem jest zabroniona, może spowodować zabrudzenia lub nawet poważne zranienia. Elementy ruchome poruszane siłownikami ustawić w pozycji opuszczonej i zabezpieczyć dodatkowo przed przemieszczeniem. Przed podjęciem czynności obsługowych zmniejszyć ciśnienie w przewodach hydraulicznych.



4. Elementy sterowania i praca owijarką

4.1 Opis przycisków panelu sterującego Z693



Rysunek 20 cz.1. Panel sterowania 1 – przyciski funkcyjne lewe; 2 – przyciski funkcyjne prawe.



Rysunek 21cz.1. Opis funkcji panelu

- 1 Pokrętło; 2 przycisk powrotu do ekranu głównego; 3 port USB; 4 czujnik światła;
- 5 dioda zasilania; 6 dioda programowania wyświetlacza poprzez USB; 7- dioda programowania;
- 8 dioda statusu wyświetlacz (czerwona błąd); 9 przycisk do zarządzania oknami (nieaktywny);
 - 10 przycisk odznaczania wybranej wartości, wprowadzonej wartości lub kasowania alarmu.

Panel sterowania owijarki jest panelem dotykowym. Funkcje wykonywane mogą być po użyciu przycisku fizycznego jak i po wciśnięciu grafiki. Symbole przycisków ukazane są na wyświetlaczu panelu sterowania. Panel sterowania przedstawiony jest na **Rysunek 20 cz.1**. Owijarka wyposażona w jest standard ISOBUS, co pozwala na sterowanie nią bezpośrednio z panelu ciągnika.



UWAGA!

Sterując owijarką z panelu ciągnika rozmieszczenie przycisków oraz rozmiar przycisków i grafik może się różnić od przedstawionych w instrukcji obsługi.

UWAGA

Po wykonaniu danego cyklu lub funkcji, przyciski mogą zmienić swoje przeznaczenie,

co będzie ukazane graficznie na wyświetlaczu, np. po wciśnięciu przycisku start rozpocznie się pewien cykl pracy, natomiast grafika oraz funkcja przycisku zmieni się na





Tabela 7 Opis przycisków i symboli panelu sterującego:

| Symbol | Nazwa | Funkcja | | |
|------------------|----------------------|---|--|--|
| () START | START | Przycisk rozpoczęcia pracy w trybie automatycznym. | | |
| STOP | STOP | Przycisk przerwania pracy w trybie automatycznym. | | |
| AUTO SET | AUTO SET | Przycisk ustawiania automatycznego rozpoczęcia etapów cyklu owijania. Grafika przycisku zmienia się na AUTO ON. | | |
| AUTO ON | AUTO ON | Włączone automatyczne rozpoczęcie etapów cyklu owijania. Użycie przycisku wyłącza automatyczny start etapu cyklu, a grafika zmienia się na przycisk AUTO SET. | | |
| | PAUZA | Przycisk wstrzymania pracy w trybie automatycznym. | | |
| \triangleright | WZNOWIENIE | Przycisk wznowienia pracy w trybie automatycznym. | | |
| | POZYCJA TRANSPORT | Przycisk ustawiania elementów roboczych owijarki do transportu po drodze publicznej. Przytrzymanie powoduje ruch elementów roboczych i ustawienie do pozycji transportowej. | | |
| | POZYCJA I | Przycisk ustawiania elementów roboczych owijarki do pracy za prasą. Przytrzymanie powoduje ruch elementów roboczych i ustawienie do pozycji roboczej za prasą. | | |
| p05/ 2 | POZYCJA II | Przycisk ustawiania elementów roboczych owijarki do pracy bezpośrednio za ciągnikiem. Przytrzymanie powoduje ruch elementów roboczych i ustawienie do pozycji roboczej za ciągnikiem. | | |
| | ZAŁADUNEK | W głównym oknie przycisk służy do rozpoczęcia pracy od etapu załadunku. W trakcie wykonywania załadunku przycisk podświetlany jest zielonym kolorem. W oknie parametrów owijania przycisk spełnia funkcję włączania i wyłączania detekcji beli na ramieniu załadowczym. W przypadku gdy detekcja obecności beli jest włączona przycisk podświetlany zielonym kolorem. | | |
| ÎQ IQ | OWIJANIE | Przycisk służy do rozpoczęcia pracy od etapu owijania. W trakcie wykonywania owijania przycisk podświetlany jest zielonym kolorem. | | |



| | CIĘCIE | Przycisk służy do rozpoczęcia pracy od etapu chwytania i cięcia folii. W trakcie wykonywania cięcia przycisk podświetlany jest zielonym kolorem. |
|------|-----------------------------------|--|
| | WYŁADUNEK ZE STAWIANIEM | W głównym oknie przycisk służy do rozpoczęcia pracy od etapu wyładunku beli ze stawianiem. W trakcie wykonywania owijania przycisk podświetlany jest zielonym kolorem. W oknie parametrów owijania jest możliwość wyboru metody wyładunku. Wciskając przycisk sposób wyładunku przełączany jest na wyładunek beli bez stawiania. |
| | WYŁADUNEK BEZ STAWIANIA | W głównym oknie przycisk służy do rozpoczęcia pracy od etapu wyładunku beli bez stawiania. W trakcie wykonywania owijania przycisk podświetlany jest zielonym kolorem. W oknie parametrów owijania jest możliwość wyboru metody wyładunku. Wciskając przycisk sposób wyładunku przełączany jest na wyładunek beli ze stawianiem. |
| Qzy | DETEKCJA ZERWANIA FOLII OFF | W oknie parametrów owijania przycisk włącza detekcję zerwania folii. Włączenie detekcji zerwania folii zmienia grafikę przycisku na DETEKCJĘ ZERWANIA FOLII ON. |
| | DETEKCJA ZERWANIA FOLII ON | W oknie parametrów owijania przycisk włącza detekcję zerwania folii. Wyłączenie detekcji zerwania folii zmienia grafikę przycisku na DETEKCJĘ ZERWANIA FOLII OFF. |
| | ZERWANA FOLIA | Symbol informuje o zerwaniu folii. Proces automatyczny zatrzymuje się. |
| OK | ZATWIERDZENIE | Przycisk OK – zatwierdzenie ustawionych parametrów. |
| HOME | PRZYCISK HOME | Przycisk przejścia do okna głównego. |
| SAVE | ZAPIS | Przycisk zapisu zmienianych ustawień owijarki. |
| | KOSZ | Przycisk kasowania – czyszczenie danych, np.: usuwanie informacji z wybranego pola w oknie statystyk. |
| | POWRÓT | Przycisk powrotu do poprzedniego okna. |



| | NAWIGACJI W PRAWO | Przycisk przełączania się pomiędzy oknami. |
|------------|---------------------------------------|--|
| \bigcirc | NAWIGACJI W LEWO | Przycisk przełączania się pomiędzy oknami. |
| MAN | MANUAL | Przycisk przejścia do sterowania ręcznego. |
| | DYSZEL DO POZYCJI ROBOCZEJ | Przycisk ustawiania dyszla do pozycji roboczej. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch dyszla w kierunku pozycji roboczej. Przycisk znajduje się w oknie sterowania manualnego. Wyświetla się także w oknie głównym po uruchomieniu automatycznego trybu pracy. |
| \/ → | DYSZEL DO POZYCJI TRANSPORTOWEJ | Przycisk ustawiania dyszla do pozycji transportowej. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch dyszla w kierunku pozycji transportowej. Przycisk znajduje się w oknie sterowania manualnego. Wyświetla się także w oknie głównym po uruchomieniu automatycznego trybu pracy. |
| | RAMIĘ ZAŁADOWCZE W GÓRĘ | Przycisk zamknięcia ramienia chwytającego i podniesienia ramienia załadowczego. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch elementu roboczego. Przycisk znajduje się w oknie manualnego ręcznego oraz oknie głównym. |
| ≥ | RAMIĘ ZAŁADOWCZE W DÓŁ | Przycisk opuszczenia ramienia załadowczego i otwarcia ramienia chwytającego. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch elementu roboczego. Przycisk znajduje się w oknie sterowania manualnego oraz oknie głównym. |
| S | STÓŁ ROBOCZY DO PRZODU | Przycisk pochylania stołu roboczego do przodu. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje wykonanie ruchu przez stół roboczy. |
| J) | STÓŁ ROBOCZY DO TYŁU | Przycisk pochylania stołu roboczego do tyłu. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje wykonanie ruchu przez stół roboczy. |
| | OBRÓT STOŁU (CCW) | Przycisk obrotu stołu roboczego w kierunku owijania beli folią (przeciwnie do kierunku wskazówek zegara). Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje wykonanie obrotu przez stół roboczy. |
| | OBRÓT STOŁU ROBOCZEGO (CW) | Przycisk obrotu stołu roboczego zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje wykonanie obrotu przez stół roboczy. |



| Î ¶e | STAWIACZ BEL W GÓRĘ | Przycisk podnoszenia stawiacza bel. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje podniesienie ramy stawiacza bel. |
|----------------------|--|---|
| I ↓ | STAWIACZ BEL W DÓŁ | Przycisk opuszczania stawiacza bel. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje opuszczenie ramy stawiacza bel. |
| | KOŁYSKA STAWIACZA W GÓRĘ | Przycisk podnoszenia kołyski stawiacza bel. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch kołyski w górę. |
| | KOŁYSKA STAWIACZA W DÓŁ | Przycisk opuszczenia kołyski stawiacza bel. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch kołyski w dół. |
| $\widehat{\Upsilon}$ | RAMIĘ ŚCIĄGAJĄCE W GÓRĘ | Przycisk podnoszenia ramienia ściągającego folię. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch ramienia ściągającego w górę. |
| Ţ | RAMIĘ ŚCIĄGAJĄCE W DÓŁ | Przycisk opuszczania ramienia ściągającego folię. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch ramienia ściągającego w dół. |
| af ^{jej} | OTWARCIE OBCINACZA FOLII | Przycisk otwarcia obcinacza folii. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch siłownika obcinacza w celu zwolnienia folii. |
| R | ZAMKNIĘCIE OBCINACZA FOLII | Przycisk zamknięcia obcinacza folii. Sterowanie ręczne. Przytrzymanie powoduje ruch siłownika obcinacza w celu chwycenia i ucięcia folii. |
| | OKNO STATYSTYK | Przycisk przejścia z MENU do okna statystyk dotyczących pracy owijarki. |
| ± * | OKNO PRĘDKOŚCI RUCHU | Przycisk przejścia z MENU do okna ustawień prędkości ruchów elementów roboczych. |
| ¢} | OKNO PARAMETRÓW PRACY | Przycisk przejścia z MENU do okna ustawień parametrów pracy owijarki, np. ilość obrotów stołu roboczego i jego prędkość obrotowa. |
| | OKNO ODCZYTU SYGNAŁU Z CZUJNIKÓW | Przycisk przejścia z MENU do okna odczytu wartości z czujników pozycji elementów roboczych owijarki. |
| * | OKNO SERWISOWE | Przycisk przejścia z MENU do okna ustawień serwisowych owijarki. |
| æ | POLE PRACY | Grafika przedstawia pole pracy. Symbol znajduje się w głównym oknie w pasku parametrów pracy oraz w tabeli statystyk pracy. |



| | ILOŚĆ OBROTÓW STOŁU | Symbol przedstawia ilość obrotów stołu roboczego. | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 8 | ILOŚĆ OWINIĘTYCH BEL | Symbol przedstawia ilość wykonanych bel. | | | | | |
| RPM | PRĘDKOŚĆ OBROTOWA STOŁU | Symbol przedstawia prędkość obrotową stołu roboczego. | | | | | |
| - + | NAPIĘCIE ZASILANIA | Symbol przedstawia napięcie zasilania sterownika maszyny. | | | | | |
| \oslash | ŚREDNICA BELI | Symbol przedstawia średnicę beli. | | | | | |
| * @ | WYDAJNOŚĆ PRACY | Symbol przedstawia ilość wykonanych bel na godzinę. | | | | | |
| Z ¢? | CZAS PRACY | Symbol czasu pracy maszyną. | | | | | |
| Ĥ | ZUŻYCIE FOLII | Symbol zużycia folii. | | | | | |
| | PRĘDKOŚĆ RUCHU DYSZLA | Symbol prędkości rozkładania i składania dyszla. | | | | | |
| | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA RAMIENIA ZAŁADOWCZEGO | Symbol prędkości unoszenia ramienia załadowczego. | | | | | |
| | PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA RAMIENIA ZAŁADOWCZEGO | Symbol prędkości opuszczania ramienia załadowczego. | | | | | |
| C. | PRĘDKOŚĆ POCHYLANIA STOŁU DO TYŁU | Symbol prędkości pochylania stołu roboczego do tyłu. | | | | | |
| O -J | PRĘDKOŚĆ POCHYLANIA STOŁU DO PRZODU | Symbol prędkości pochylania stołu roboczego do przodu. | | | | | |



| | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA STAWIACZA BEL | Symbol prędkości podnoszenia zespołu stawiacza bel. |
|----------|--|--|
| | PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA STAWIACZA BEL | Symbol prędkości opuszczania zespołu stawiacza bel. |
| ۲ کیک | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA KOŁYSKI | Symbol prędkości podnoszenia kołyski stawiacza bel. |
| | PRĘDKOŚĆ OPUSZCZANIA KOŁYSKI | Symbol prędkości opuszczania kołyski stawiacza bel. |
| | OSTRZEŻENIE | Symbol informuje o niezgodności. |
| [] | BŁĄD KRYTYCZNY | Symbol informujący o krytycznym błędzie uniemożliwiającym pracę maszyny. |

4.2 Obsługa owijarki za pomocą panelu sterowania

Panel jest urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do sterowania pracą owijarki, ponad to przekazuje użytkownikowi informacje na temat aktualnych ustawień maszyny i wykonywanej przez nią pracy.



UWAGA!

Aby uniknąć zagrożenia wywołaniem niezamierzonego ruchu owijarki, wprowadzenie zmian w parametrach pracy na panelu sterowania należy wykonać zawsze przy wyłączonej hydraulice ciągnika. Po wprowadzonych zmianach parametrów zasilanie hydrauliczne można znów włączyć.

Urządzenie sterujące posiada uchwyt z przyssawką (**Rysunek 22 cz.1.**), za pomocą której panel należy przytwierdzić do czystej, a zarazem gładkiej powierzchni w ciągniku tak, aby uniemożliwić przypadkowe przesunięcie panelu lub niezamierzone uruchomienie członów roboczych owijarki. Umiejscowienie panelu w ciągniku powinno być takie, aby operator mógł bez trudu i zmęczenia obsługiwać urządzenie oraz mieć podgląd na komunikaty pojawiające się na jego wyświetlaczu.



Rysunek 22 cz.1 Uchwyty panelu sterowania



4.2.1 Włączanie panelu

- 1. Podłączyć wtyczkę owijarki do gniazda ciągnika 12V.
- Podłączyć panel do modułu sterującego przewodem M12 a-coded cable assembly L=5m.
- 3. Przełączyć włącznik panelu z pozycji 0 na I. Przełącznik znajduje się z lewej strony panelu.
- 4. Przycisk awaryjnego wyłączenia znajdujący się na maszcie podajników folii powinien być wyciągnięty.

4.2.2 Wyłączanie panelu

- 1. Upewnij się, że owijarka jest w położeniu transportowym lub pozycja elementów roboczych nie powoduje zagrożenia lub utrudnienia w poruszaniu się wokół wyłączonej maszyny.
- 2. Jeśli hydraulika siłowa ciągnika jest włączona należy ją wyłączyć.
- 3. Wyłącz panel z zasilania przełącznikiem z boku panelu z pozycji l na 0.

4.2.3 Zabezpieczenia przed kolizjami

Owijarka posiada zabezpieczenie programowe przed wykonywaniem czynności mogących powodować kolizję miedzy elementami roboczymi. W przypadku próby wykonania takiej czynności zostanie wyświetlony komunikat o nieprawidłowym ustawieniu którejś z części roboczych (**rozdział 4.6**) oraz co należy zrobić aby umożliwić zamierzony ruch.

Nie można wykonać manualnego lub automatycznego pochylania do przodu lub do tyłu stołu roboczego:

- jeśli stół roboczy nie jest w pozycji do załadunku (obcinacz skierowany do tyłu, czujnik pozycji stołu wyładunku aktywowany),
- jeśli stół roboczy nie jest w pozycji do wyładunku (obcinacz skierowany do przodu, czujnik pozycji załadunku aktywowany).

Nie można wykonać manualnego lub automatycznego obrotu stołu roboczego:

- jeśli stół roboczy nie jest w pozycji do owijania,
- jeśli ramię załadowcze jest w pozycji górnej (załadowanie beli),
- jeśli stawiacz bel znajduje się powyżej pozycji pośredniej,
- jeśli kołyska stawiacza bel nie jest w dolnej pozycji.

Nie można podnieść ramienia załadowczego:

- jeśli stół roboczy jest obrócony,
- jeśli stół roboczy nie jest ustawiony do pozycji załadunku.

Nie można opuścić ramienia załadowczego:

 jeśli dyszel znajduje się w strefie do transportu (jest poza pozycją do pracy za ciągnikiem i prasą).

4.2.4 Okna panelu sterowania

W przypadku zastosowania panelu sterowania obsługującego protokół ISOBUS innego niż Opus A3, rozmieszczenie przycisków panelu może się zmienić. Rozmieszczenie przycisków sterowania zależne jest od zastosowanego panelu, a nie sterownika owijarki.

Panel sterownia Opus A3 posiada przyciski fizyczne jak i ekran dotykowy. Niektóre przyciski wykorzystywane w panelu sterownia można używać jedynie z ekranu dotykowego, ponieważ nie mają przypisanych funkcji do przycisków fizycznych.



Panele sterowania ISOBUS wykorzystywane w ciągnikach mogą nie mieć przycisków fizycznych, a wszystkie ikony funkcyjne są używane za pomocą dotykowego ekranu.



4.2.4.1 Ekran blokady

Rysunek 23 cz.1. Okno blokady

Po uruchomieniu panelu sterowania ukazuje się okno blokady ekranu. Okno uruchamia się po przestawieniu elementów maszyny do pozycji transportowej. Jedynie obcinacz folii pozostaje w pozycji zamkniętej, a użytkownik maszyny decyduje o jego otwarciu.

W oknie tym użytkownik może zobaczyć podstawowe statystyki oraz parametry pracy, czyli pole pracy, ustawioną ilość obrotu stołu roboczego, ilość owiniętych bel, ustawiona prędkość obrotową stołu oraz napięcie zasilania sterownika.

Otwarcie obcinacza wykonuje się przytrzymując przycisk do momentu całkowitego otwarcia obcinacza. Cały proces widoczny jest z pozycji operatora, czyli kabiny ciągnika. Po otwarciu obcinacza folii, nóż należy zabezpieczyć pokrywką (**Rysunek 35 cz.2.**).



UWAGA!

Aby uniknąć zagrożenia wywołaniem niezamierzonego ruchu elementów owijarki, przed otwierania obcinacza folii należy podłączyć przewody hydrauliczne do ciągnika i zapewniając spływ oleju.

UWAGA



UWAGA!

Przed odłączeniem owijarki od ciągnika należy otworzyć obcinacz folii, zwalniając nacisk na sprężynę docisku obcinacza i rozładowując ciśnienie zgromadzone w akumulatorze hydraulicznym tego mechanizmu.

W celu przejścia z okna blokady do okna głównego należy użyć przycisku przytrzymując do czasu załadowania się bargrafu (skali liniowej w postaci wypełniającego się prostokąta) w dolnej części wyświetlacza (**Rysunek 23 cz.1**.) i przełączenia się do okna głównego.





4.2.4.2 Okno główne - praca

Rysunek 24 cz.1. Okno główne – praca.

W głównym oknie użytkownik ma możliwość rozłożenia maszyny do pozycji roboczej

do pracy za prasą (przycisk 1), pozycji roboczej do pracy za ciągnikiem (przycisk 2). Przyciski te należy wcisnąć i przytrzymać do momentu, gdy dyszel rozłoży się do wybranej pozycji pracy, a następnie opuści się ramie załadowcze. Umieszczenie ramienia załadowczego w dolnej pozycji będzie oznaczało gotowość owijarki do pracy. Wciśnięcie

W głównym oknie można również sterować manualnie ramieniem załadowczym

za pomocą przycisków oraz , które spełniają swoje funkcje za pomocą wciśnięcia i przytrzymania.

W oknie głównym użytkownik ma możliwość podglądu na parametry pracy i statystyki pracy, a także może sprawdzić, na którym etapie pracy w danej chwili jest maszyna i który z etapów jest w trybie automatycznym (etap rozpocznie się samoczynnie bez konieczności potwierdzania rozpoczęcia).

Cykl pracy dzieli się na:

1. załadunek,

3. obcinanie folii,

2. owijanie,

4. wyładunek beli.

Etapy wyświetlane są w dolnej części ekranu pulpitu sterującego. Jeżeli w danym momencie wykonywany jest jeden z nich to grafika podświetlana jest kolorem zielonym. Nad każdym z etapów wyświetlana jest informacja o stanie trybu w jakim się uruchamia. Jeżeli nad etapem

widnieje symbol cznacza to, że etap cyklu pracy rozpocznie się samoczynnie,

AUTO

natomiast jeżeli wyświetla się ikona stę ikoną etap pracy należy rozpocząć za pomocą przycisku

. Włączenie funkcji w etapie załadunku beli uruchomi czujnik wykrycia beli na ramieniu załadowczym, a tym samym automatyczne chwytanie i podnoszenie beli.



Jeżeli z jakichś przyczyn, np. odłączenie zasilania lub wciśnięcie przycisku awaryjnego owijarka zostanie zatrzymana, wciskając i przytrzymując dany symbol etapu pracy maszyna

rozpocznie cykl od początku wybranego etapu. Przykładowo używając symbolu maszyna pozwoli rozpocząć owijanie beli z pomięciem załadunku. Ze względu bezpieczeństwa w danym przypadku program nie bierze pod uwagę, czy cykl jest w trybie

automatycznym i wymaga od użytkownika rozpoczęcia cyklu za pomocą przycisku

Kolejnym zabezpieczeniem rozpoczynania od danego etapu jest pozycja elementów roboczych, jeżeli rozpoczęty został już etap cięcia folii program nie pozwoli użytkownikowi rozpocząć cyklu od etapu owijania.

Jeżeli cykl pracy nie został jeszcze rozpoczęty, to przyciskiem użytkownik ma możliwość przełączenia na drugie okno główne - funkcji (rozdział 4.2.4.3).

W oknie głównym znajduje się także przycisk **START**, za pomocą którego rozpoczyna się standardowy cykl pracy. Po użyciu przycisku START zmienia się rozkład przycisków okna głównego (Rysunek 25).



Przycisk **START** zastąpiony jest przyciskiem **STOP**, którego wciśnięcie powoduje przerwanie i zatrzymanie wykonywanego cyklu. Przyciski do sterowania ramieniem załadowczym pozostają w tym samym miejscu, jedynie zmieniają się ich funkcje. Jeżeli ramię

załadowcze jest opuszczone, pojedyncze użycie przycisku spowoduje zamknięcie ramienia chwytającego i uniesienie ramienia załadowczego do pozycji pośredniej. Kolejne użycie przycisku wywoła proces załadunku – uniesienie ramienia do pozycji załadunku beli na stół roboczy i rozpoczęcie kolejnego etapu, jeżeli ten ma uruchomioną funkcję automatyczną.

W przypadku gdy kolejny etap jest w trybie wymagającego potwierdzenia, rozpoczyna

się go za pomocą przycisku J. Przycisk ^l po jednym naciśnięciu opuszcza ramię załadowcze do pozycji zgarniania beli z podłoża oraz przestawia ramię chwytające do pozycji otwartej.

SY-(V)







Używając użytkownik ma możliwość rozkładania i składania dyszla. Przyciski te działają poprzez wciśnięcie i przytrzymanie, a funkcja jest wykonywana do momentu osiągnięcia krańcowej pozycji elementu roboczego lub po puszczeniu przycisku. Funkcja ta ułatwia manewrowanie owijarką w momencie dojeżdżania do beli i jej podebrania z podłoża.

W chwili uruchomienia cyklu automatycznego na ekranie pojawia się również przycisk

pauza LLL, którego użycie spowoduje wstrzymanie pracy. Po jego użyciu grafika i funkcja

przycisku zmienia się na przycisk którego wciśnięcie powoduje wznowienie wstrzymanego procesu (**Rysunek 26**).



Rysunek 26 cz.1. Okno główne – wstrzymanie cyklu automatycznego



4.2.4.3 Ekran główny - funkcje

Rysunek 27 cz.1. Okno główne - funkcje

W oknie znajdują się podstawowe parametry oraz statystyki pracy, a także ustawienia cykli pracy. W oknie funkcji umieszczone są także:

- Przycisk dostępu do okna statystyk
- Przycisk uruchomienia diagnostyki czujników



- MAN Przycisk przejścia do sterowania ręcznego
- Przycisk uruchomienia okna parametrów pracy owijarki
- Przycisk włączenia okna ustawienia prędkości ruchu elementów roboczych owijarki **茎***
- Przycisk dostępu do okna serwisowego

(dostep zabezpieczony hasłem);

umożliwia powrót do głównego okna pracy. Przycisk

4.2.4.4 Okno sterowania manualnego



UWAGA!

Elementy robocze owijarki posiadają programowe zabezpieczenia antykolizyjne. Jeżeli jeden z elementów nie znajduje się w odpowiednim położeniu lub czujnik położenia nie wykrywa elementu w przewidzianej pozycji może to blokować ruch pozostałych elementów maszyny.

UWAGA



UWAGA!

W celu wykonania ruchu elementów roboczych należy zapewnić dopływ oleju hydraulicznego do maszyny zgodnie z wymaganymi parametrami (rozdział 1.5) oraz spływ oleju z owijarki do zbiornika oleju w ciągniku (najlepiej bezpośredni

o do zbiornika z pomięciem rozdzielacza ciągnika).



Rysunek 28 cz.1. Okno 1 sterowania manualnego

W pierwszym oknie sterowania manualnego można podnosić oraz opuszczać ramię załadowcze. Składać i rozkładać dyszel. Przejść do kolejnego okna sterowania ręcznego za

oraz wrócić do okna głównego za pomocą przycisku pomocą przycisku







Rysunek 29 cz.1. Okno 2 sterowania manualnego

S W drugim oknie sterowania ręcznego można pochylić do przodu i do tyłu stół roboczy. Ruch jest wykonywany do momentu puszczenia przycisku lub osiągniecia ustawionego kata granicznego na czujniku.

Możliwe jest również obrócenie stołem roboczym zgodnie z ruchem wskazówek zegara

lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zgodnie z kierunkiem obrotu stołu podczas

J.Pojedyncze wciśnięcie jednego z przycisków do obrotu stołu spowoduje owijania beli) (ruch do osiągniecia sygnału z czujnika pozycji stołu roboczego do załadunku lub do wyładunku, natomiast dłuższe przytrzymanie spowoduje obrót stołu do momentu puszczenia przycisku, a następnie do osiągniecia sygnału z najbliższego czujnika. Obrót stołu jest możliwy, gdy w grafice owijarki na stole roboczym pojawi się bela, co będzie oznaczało, że stół jest w pozycji do owijania



i opuszczania W oknie tym użytkownik również ma możliwość unoszenia stawiacza bel. Ruch jest wykonywany do momentu osiągnięcia ustawionego kąta granicznego na czujniku katowym ramy stawiacza lub po zwolnieniu przycisku.

Przvcisk

umożliwia powrót do pierwszego okna sterowania ręcznego, natomiast

pozwala przejść do kolejnego okna sterowania manualnego. Aby wrócić przvcisk do okna głównego należy przejść do pierwszego okna sterowania ręcznego i użyć przycisku

powrotu

鸙



| ° P | | | 25 | (RPM) 20 | - + 12.31 | |
|------------|----------|----|----------|-------------|---------------------|---|
| Û | | 0 | <u>ר</u> | 0 | | |
| Û | AUTO | | | | AUTO | ġ |
| \bigcirc | ON ON | ¢. | | | | |

Rysunek 30 cz.1. Okno 3 sterowania manualnego

| W ostatnim oknie sterowania ręcznego można realizować funkcje podnoszenia |
|---|
| oraz opuszczania kołyski stawiacza bel. Przyciski 🖸 💭 umożliwiają podnoszenie |
| i opuszczanie ramienia naprowadzającego folię na obcinacz. Przyciskiem użytkownik |
| może zamknąć obcinacz powodując chwycenie i ucięcie folii, natomiast otwieranie obcinacza |
| powodujące zwolnienie folii z docisku i realizowane jest za pomocą przycisku . Przycisk |
| umożliwia powrót do poprzedniego okna sterowania manualnego. |
| 4.2.4.5 Okno diagnostyki czujników 1 |
| SENSOR DIAGNOSTICS |

| SE S1 | NSOR DIAGNOS - Work Position | | $\langle \mathcal{F} \rangle$ |
|----------|------------------------------|-------------|-------------------------------|
| | - Bale Presence | 0 | |
| S3 | - Catching Arm Closed | 0 | |
| 54 | - Catching Arm Open | • | |
| S5 | - Loading Arm Sensor | 41.3 Deg | |
| S6 | - Table Angle | 22.5 Deg | Ľ |
| S7 | - Table Speed | 0 Hz | |
| S8 | - Table Loading | • | |

Rysunek 31 cz.1. Okno 1 diagnostyki czujników

Okna diagnostyki umożliwiają odczyt z czujników w danym momencie. Użytkownik może sprawdzić poprawność działania czujników zbliżeniowych oraz wskazania z czujników

| analogowych. | Przyciski | $\Box \rangle$ | oraz | \bigcirc | umożliwiają | nawigowanie | pomiędzy | oknami |
|-----------------|-------------|----------------|---------|------------|-------------|----------------|----------|--------|
| diagnostyki, na | atomiast uż | ycie prz | zycisku | 5 | powoduje po | wrót do okna ç | dównego. | |





Rysunek 32 cz.1. Okno 2 diagnostyki czujników

4.2.4.6 Okno statystyk pracy

Okno statystyk umożliwia wybór pola, na którym zliczane maja być parametry. Możliwe

jest wybranie jednego z dwudziestu pól. Wciśnięcie symbolu A, spowoduje rozwinięcie listy pól do wyboru. Zatwierdzenie podświetlonego numeru zmieni pole pracy, do którego będą przypisane statystyki pracy. W tabeli statystyk można też sprawdzić ilość wykonanych bel, czas pracy na danym polu, wydajność pracy (owinięte bele na godzinę) oraz zużycie folii. Zużycie folii liczone jest jedynie, gdy włączony jest czujnik zerwania folii.

Przyciski oraz umożliwiają nawigację po tabeli statystyk. Wybrane pole podświetlane jest kolorem zielonym. W celu skasowania danych z pola, należy je wybrać,

a następnie przyciskiem usunąć dane z pola pracy. Kasowanie wymaga dodatkowego

potwierdzenia. Przyciskiem można wrócić do poprzedniego okna.

5

| <u>& 3</u> | e de la | Z¢ | * @ | Î | $\langle \gamma \rangle$ |
|----------------|---|----|------------|------|--------------------------|
| 01 | 15 | 1 | 15.0 | 180 | |
| 02 | 28 | 3 | 9.5 | 340 | \square |
| 03 | 25 | 2 | 12.5 | 300 | |
| 04 | 30 | 3 | 10.0 | 380 | |
| 05 | 50 | 6 | 8.3 | 1050 | |
| Total: | 148 | 15 | 9.8 | 2250 | |

Rysunek 33 cz.1. Okno statystyk pracy



4.2.4.7 Okno parametrów pracy

W oknie parametrów pracy możliwa jest zmiana maksymalnej prędkości obrotowej stołu, średnicy owijanych bel, ilość warstw nakładanych na bele, typ przełożenia między podajnikiem folii a stołem roboczym oraz ilość obrotów stołu roboczego.

Pierwszym krokiem jaki należy zrobić zmieniając parametry owijania jest upewnienie się jakie przełożenie pomiędzy podajnikiem a stołem znajduje się na owijarce. Jest to istotna czynność, ponieważ wyznaczenie przełożenia narzuca sterownikowi sposób kalkulacji ilości obrotów stołu do wybranej średnicy beli oraz ilości nakładanych warstw. Należy wybrać ilość podajników folii (2 lub 1), a następnie dobrać przełożenie. W przypadku pojedynczego podajnika folii jest tylko jedno przełożenie A1, natomiast w przypadku podajnika podwójnego są 3 rodzaje przełożeń (A2, B, C). Opis ułatwiający identyfikacje przełożenia przedstawiono w **rozdziale 6.5.2 – część 2.**.

Po zmianie średnicy beli oraz ilości warstw folii sterownik automatycznie przeliczy ilość obrotów stołu roboczego, jednak użytkownik w dalszym ciągu ma możliwość wprowadzenia zmiany ilości obrotów stołu i dopasowania je pod swoje preferencje.

W oknie parametrów pracy możliwa jest również aktywacja i dezaktywacja funkcji

| wykrycia zerwania folii | z wybór typu v | wyładunku beli. W | yładunek beli stawiając belę | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 56 | | | | | | |
| na jej denku 🛄 lub wyładu | inek beli do | tyłu 🛄. Wyb | oor typu wyładunku będzie | | | | | |
| wyświetlany na dole okna pracy a | utomatycznej | • | | | | | | |
| Przyciskiem SAVE należy | Przyciskiem należy zapisać wykonane zmiany. | | | | | | | |
| Przyciskiem można | Przyciskiem można wrócić do poprzedniego okna. | | | | | | | |
| | 2.5 | | | | | | | |
| | (RPM) | 20 RPM | \sim | | | | | |
| | $\overline{\mathbf{O}}$ | | | | | | | |
| | (_^) | 1200 mm | | | | | | |
| | $\overline{\mathbf{v}}$ | 1200 11111 | | | | | | |
| | ۵ ۵ | Ê∏ ² B | SAVE | | | | | |
| | | 10 | | | | | | |
| | \T | | | | | | | |
| | Q= | Ŷ0 | | | | | | |

Rysunek 34 cz.1. Okno parametrów pracy owijarki





4.2.4.8 Okno ustawienia prędkości ruchów elementów roboczych



W sterowniku owijarki dostarczanej do klienta ustawione są domyślne prędkości ruchów. Ze względu na różne źródła zasilania maszyny olejem, użytkownik w dalszym ciągu ma możliwość dostosowania prędkości do potrzeb i warunków zasilania.



UWAGA!

Zaleca się zwiększanie prędkości ruchów elementów roboczych w odstępach nie większych niż 10%.

UWAGA

Zmianę prędkości ruchu wykonuje się wybierając dany element. Po zaznaczeniu pojawi się klawiatura numeryczna, za pomocą której wybiera się wartość prędkości. Modyfikację należy potwierdzić, a następnie konieczny jest zapis dokonanej aktualizacji parametru, który

wykonuje się przyciskiem . Przyciskiem można wrócić do poprzedniego okna.



4.2.4.9 Okno ustawień serwisowych

Ustawienia serwisowe zabezpieczone są hasłem. Po wprowadzeniu hasła otworzy się okno serwisowe. Hasło udostępnione jest jedynie serwisowi producenta oraz dystrybutora.



Rysunek 36 cz.1. Okno dostępu do ustawień serwisowych

Przyciskiem można wrócić do poprzedniego okna.

4.2.4.10 Okno zerwania folii

W przypadku gdy podczas owijania zerwie się folia a funkcja wykrycia zerwania jest uruchomiona stół roboczy zatrzyma się, a na pulpicie sterującym pojawi się okno informujące użytkownika o zerwaniu folii. Wówczas użytkownik ma możliwość obrotu stołem, w celu ułatwienia zaczepienia folii. Może również otworzyć bądź zamknąć obcinacz, aby uwolnić skrawek zerwanej folii i zaczepić wstęgę w obcinacz.



UWAGA!

Przed opuszczeniem miejsca pracy operatora, czyli kabiny ciągnika należy wyłączyć hydraulikę ciągnika i upewnić się, że program jest wstrzymany (**Rysunek 37 cz.1.– WYŚWIETLANY PRZYCISK STOP ORAZ WZNOWIENIA**).

Folię można zaczepić do beli lub ramy obcinacza zgodnie z opisem z **rozdziału 7.3**. Po wykonaniu czynności i upewnieniu się, że wszystko jest wykonane prawidłowo, uruchomić

hydraulikę i wznowić program przyciskiem





Rysunek 37 cz.1. Okno wykrycia zerwania folii

4.2.4.11 Okno błędu

W przypadku wystąpienia błędu w momencie uruchomienia maszyny lub w trakcie pracy, program zostanie zatrzymany, a na pulpicie wyświetli się okno z kodem błędu. Należy sprawdzić przyczynę i naprawić usterkę. Kody błędów, ich przyczyny oraz sposoby napraw przedstawione są w **rozdziale 4.6**.



UWAGA!

Przed opuszczeniem miejsca pracy operatora, czyli kabiny ciągnika należy wyłączyć hydraulikę ciągnika i upewnić się, że program jest zatrzymany!

Po weryfikacji i naprawie przyczyny usterki uruchomić program i sprawdzić poprawność działania owijarki. W przypadku uszkodzenia elementów diagnostycznych bądź elementów roboczych należy skontaktować się z dystrybutorem lub producentem w celu nabycia oryginalnych części, czy naprawy serwisowej.



Rysunek 38 cz.1. Okno wykrycia błędu



4.2.5 Pozycja robocza

Pozycja robocza to taki stan elementów ruchomych maszyny, w którym owijarka jest gotowa do rozpoczęcia pracy oraz swobodnego przejazdu po łące. Za pozycję roboczą uważa się następujące położenie elementów roboczych owijarki:

- stół roboczy w pozycji do załadunku i pochylony do przodu,
- ramię załadowcze w górnej pozycji,
- obcinacz folii w pozycji otwartej (folia zaczepiona do ramy obcinacza) oraz ramię ściągające w górnej pozycji
- rama stawiacza w górnej pozycji,
- kołyska stawiacza bel opuszczona,
- dyszel w pozycji roboczej, ustawiony centralnie (w przypadku pracy za prasą belującą) lub wychylony na lewą stronę maszyny (w przypadku pracy bezpośrednio za ciągnikiem).



Rysunek 39 cz.1. Owijarka w pozycji roboczej



4.2.6 Pozycja gotowości

Owijarka po zakończeniu każdego pełnego cyklu pracy powraca do pozycji gotowości. Pozycja gotowości to taki stan elementów ruchomych maszyny, w którym jest ona gotowa do załadunku kolejnej beli. Za pozycję gotowości uważa się następujące położenie elementów roboczych owijarki:

- stół roboczy w pozycji do załadunku i wychylony do przodu,
- ramię załadowcze w dolnej pozycji,
- ramię chwytające otwarte,
- obcinacz folii w pozycji zamkniętej,
- ramię ściągające folię uniesione do góry,
- rama stawiacza bel uniesiona do pozycji górnej,
- kołyska stawiacza bel opuszczona.



Rysunek 40 cz.1.Owijarka w pozycji gotowości. Dyszel w pozycji roboczej 2, wychylony na lewą stronę maszyny.



4.2.7 Pozycja transportowa

Pozycja transportowa owijarki pozwala użytkownikowi na zmniejszenie jej gabarytów i bezpieczne poruszanie się maszyną po drogach publicznych. Owijarka w pozycji transportowej posiada:

- złożone ramię chwytające,
- uniesione ramię załadowcze
- stół roboczy w pozycji do załadunku i pochylony do przodu,
- otwarty obcinacz folii oraz ramię ściągające folię uniesione do góry,
- opuszczona kołyska stawiacza bel,
- uniesiona rama stawiacza bel do pozycji transportowej,
- dyszel owijarki przestawiony w pozycję transportową.



Rysunek 41 cz.1. Owijarka w pozycji transportowej

Aby przestawić owijarkę w pozycję transportową automatycznie:

1. Upewnij się, że można bez stwarzania zagrożenia operować owijarką. Podczas przestawiania maszyny w położenie transportowe jej położenie za ciągnikiem ulegnie zmianie.



- 2. Wciśnij przycisk (wyświetlany jest, gdy tryb automatyczny jest wyłączony).
- 3. Rozpoczęcie procesu sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym na panelu sterowania, sygnałem optycznym błyskową lampa ostrzegawczą oraz dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym.
- 4. Przytrzymaj przycisk do momentu, aż wszystkie elementy robocze ustawią się do pozycji transportowej. Na panelu sterowania wyświetli się okno blokady funkcji.
- 5. Przed jazdą po drogach publicznych za pomocą przycisku bolicznych z chwytaka obcinacza folii.



- 6. Zdejmij rolki folii z podajników i umieść je na zasobnikach znajdujących się na dyszlu owijarki (procedura zakładania i zdejmowania folii z podajników przedstawiona jest w **rozdziale 7.1**).
- 7. Jeśli owijarka została prawidłowo złożona można wyłączyć panel sterowania i hydraulikę ciągnika.

Owijarkę do pozycji transportowej można też ustawić manualnie za pomocą przycisków sterujących na panelu sterowania.



OSTRZEŻENIE!

Siłowniki ramienia załadowczego, ramienia chwytającego, stołu roboczego, ramienia ściągającego, dyszla i ramy oraz kołyski stawiacza bel posiadają zawory bezpieczeństwa zapobiegające ich samodzielnemu poruszaniu się. Nie należy jednak przebywać w ich pobliżu podczas transportu lub składowania owijarki. Na czas przechowywania owijarki najbezpieczniej jest rozłożyć dyszel do pozycji roboczej, opuścić ramię załadowcze i rozłożyć ramię chwytające.

4.2.8 Przebieg procesu owijania w trybie automatycznym

Proces owijania przebiega następująco:

- 1. Ustawić owijarkę do pozycji roboczej (**rozdział 4.2.5**).
- 2. W dolnej części ekranu panelu sterowania wybrać, które z etapów pracy mają rozpoczynać się automatycznie (**rozdział 4.2.4.2**)



3. Wcisnąć przycisk **START**, aby rozpocząć pracę w trybie automatycznym. Po jego wciśnięciu owijarka ustawia się do pozycji gotowości, a przycisk zmienia się



4. Podjechać owijarką do beli. Owijarka powinna być ustawiona w pozycji gotowości (**Rysunek 40**).



Rysunek 42 cz.1. Podjazd owijarką do beli



 Jeżeli w parametrach owijania zaznaczono automatyczne wykrycie beli (rozdział 4.2.4.2), owijarka samoczynnie powinna załadować belę na stół roboczy (Rysunek 43), natomiast jeżeli opcja automatycznej detekcji beli na ramieniu załadowczym jest wyłączona należy

dokonać ręcznego załadunku wciskając i przytrzymując przycisk . Jeżeli stół roboczy nie jest w gotowości do załadunku, np. nie został zakończony poprzedni cykl owijania, ramię uniesie się do pozycji pośredniej i będzie oczekiwało, aż stół roboczy ustawi się do pozycji załadunku, wtedy ponowne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku

^j rozpocznie proces załadunku, a następnie owijania.

ᠵᡄᢩᡗ



Rysunek 43 cz.1. Uchwycenie beli i załadunek na stół roboczy. Zamknięcie ramienia chwytającego (1), uniesienie ramienia załadowczego (2).

6. Po zakończonym etapie załadunku beli automatycznie rozpocznie się etap owijania beli (**Rysunek 44 cz.1**.). Jeżeli opcja rozpoczęcia automatycznego owijania jest wyłączona

należy rozpocząć proces za pomocą przycisku



Rysunek 44 cz.1.Rozpoczęcie owijania i przygotowanie do podniesienia kolejnej beli. Opuszczenie ramienia załadowczego (1), obrót stołu roboczego (2), rozłożenie ramienia chwytającego (3).



7. Kontynuując proces owijania, owijarka daję możliwość podjechania i chwycenia kolejnej beli, nie zatrzymując procesu owijania poprzedniej (**Rysunek 45 cz.1.**). Jeżeli opcja rozpoczęcia automatycznego podniesienia jest wyłączona należy rozpocząć proces za



Rysunek 45 cz.1. Owijanie beli. Obrót stołu roboczego z belą (1), chwycenie kolejnej beli poprzez zamknięcie ramienia chwytającego (2), podniesienie beli do pozycji pośredniej i oczekiwanie na zakończenie cyklu owijania poprzedniej beli (3).

- 8. W celu owinięcia beli stół wykonuje ustawioną ilość obrotów. Po czym zatrzymuje się w pozycji obcinaczem skierowanym do przodu i rozpocznie proces chwytania i ucinania folii (**Rysunek 46 cz.1.**). Proces chwytania i cięcia folii wygląda następująco:
 - stawiacz bel unosi się do pozycji przekazania beli,
 - stół wychyla się do pozycji wyładunku,
 - ramię opuszcza się naprowadzając wstęgę folii na ramę obcinacza,
 - w celu uchwycenia i ucięcia folii moduł obcinacza zamyka się do momentu uzyskania odpowiedniego ciśnienia w układzie.

Etap chwytania i ucięcia folii przez obcinacz wykonuje się automatycznie. Jeżeli opcja automatycznego cięcia folii jest wyłączona należy rozpocząć proces za pomocą przycisku







Rysunek 46 cz.1 Przeniesienie beli na kołyskę i ucięcie folii. Uniesienie stawiacza do przejęcia beli (1), wychylenie stołu roboczego do wyładunku (2), opuszczenie ramienia naprowadzającego folię na obcinacz (3), chwycenie i ucięcie folii poprzez zamknięcie obcinacza folii (4).

9. W momencie cięcia folii bela przenoszona jest ze stołu roboczego na kołyskę stawiacza bel. Wyładunek beli może być wykonany na dwa sposoby. Wyładunek na bok na denko beli (**Rysunek 47 cz.1.**) lub wyładunek do tyłu bez stawiania (**Rysunek 48 cz.1.**). Sposób wyładunku beli można wybrać w oknie parametrów pracy (**rozdział 4.2.4.7**). Wyładunek beli wykonuje się automatycznie. Jeżeli opcja automatycznego wyładunku beli jest

wyłączona należy rozpocząć proces za pomocą przycisku



Rysunek 47 cz.1. Wyładunek owiniętej beli na bok. Opuszczenie stawiacza bel do pozycji wyładunku na bok i uniesienie kołyski (1), wyładunek beli na podłoże (2), ustawienie beli na jej denku przez stawiacz bel (3).





Rysunek 48 cz.1. Wyładunek owiniętej beli do tyłu. Opuszczenie stawiacza bel do wyładunku bez stawiania (1), wyładunek beli na podłoże (2).

10. Po zakończonym wyładunku zostanie zliczona jako wykonana jedna bela a elementy robocze owijarki ustawią się w pozycji gotowości (**Rysunek 49 cz.1., Rysunek 50 cz.1**).



Rysunek 49 cz.1. Ustawienie owijarki do podebrania kolejnej beli. Podniesienie ramienia ściągającego (1), Opuszczenie kołyski stawiacza bel (2), Podniesienie stołu do pozycji owijania (3).



Rysunek 50 cz.1. Ustawienie owijarki do podebrania kolejnej beli. Obrót stołu do pozycji załadunku.

ᠵᢩ᠆ᡗ

11. Ponowne wykrycie beli na ramieniu załadowczym lub wciśnięcie przycisku uruchomi załadunek i rozpocznie nowy cykl owijania ().





Rysunek 51 cz.1. Ustawienie owijarki do podebrania kolejnej beli. Pochylenie stołu roboczego do przodu (1), załadunek kolejnej uchwyconej beli i rozpoczęcie następnego cyklu owijania (2).

4.3 Zatrzymanie pracy podczas owijania

Jeśli w trakcie owijania w trybie automatycznym zachodzi konieczność zatrzymania

pracy owijarki należy wcisnąć przycisk . Przycisk ten spowoduje wstrzymanie trybu automatycznego, zatrzymania aktualnie poruszających się członów roboczych (zatrzymanie ramienia podczas załadunku, zatrzymanie stołu obrotowego podczas pochylania się lub owijania, zatrzymanie obcinacza folii oraz ramienia ściągającego, a także zatrzymanie stawiacza bel).

4.4 Zatrzymanie awaryjne panelem sterowania

Jeśli w trakcie pracy owijarką wystąpią okoliczności awaryjne lub mogące powodować

zagrożenie, pracę owijarki należy zatrzymać wciskając na panelu sterowania przycisk ^{STOP}, wyłączyć zasilanie hydrauliki siłowej, wyłączyć silnik ciągnika i włączyć hamulec pomocniczy.

Przycisk **STOP** spowoduje wyłączenie trybu automatycznego i zatrzymanie aktualnie poruszających się członów roboczych



UWAGA!

Aby w przypadku gdy bela znajduje się na stole nie powtarzać automatycznego załadunku, lub gdy bela jest owinięta nie przeprowadzać jeszcze raz owijania, istnieje możliwość wybrania we włączonym trybie automatycznym czynności, od której chce się rozpocząć pracę ponownie.

Gdy włączony jest tryb automatyczny, zanim przystąpimy do uruchomienia procesu należy w dolnej części okna głównego wybrać etap, od którego powinna być rozpoczęta praca trybu automatycznego.

Cykl automatyczny dzieli się na cztery etapy:

- 1. Załadunek.
- 2. Owijanie.
- 3. Uchwycenie i ucięcie folii.
- 4. Wyładunek beli na bok lub do tyłu.

Każdy z wymienionych etapów może rozpoczynać się automatycznie lub za

potwierdzeniem, poprzez wciśniecie przycisku



4.5 Zatrzymanie awaryjne przyciskiem awaryjnym

Przycisk awaryjny znajduje się na maszcie podajników folii. Jego wciśnięcie powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny, wyłączenie zasilania sterownika oraz dopływu prądu do elektrozaworów rozdzielacza hydraulicznego owijarki.

Ponowne uruchomienie maszyny wykonuje się poprzez przekręcenie i wyciągnięcie przycisku awaryjnego (**Rysunek 52 cz.1.**). Następnie przeprowadzana jest inicjalizacja sterownika oraz panelu sterowania. Po inicjalizacji układ sterowania gotowy jest do rozpoczęcia pracy.

W przypadku zatrzymania awaryjnego w momencie gdy na owijarce znajduje się bela, należy rozpocząć tryb pracy zgodnie ze wskazówkami z rozdziału **4.4**.



Rysunek 52 cz.1. Odblokowanie przycisku bezpieczeństwa



4.6 Diagnostyka układu sterującego

Układ sterowania owijarki posiada rozbudowana diagnostykę techniczną. Dzieli się ona na diagnostykę systemu oraz diagnostykę urządzeń peryferyjnych: **SPN** – numer podejrzanego parametru oraz **FMI** – identyfikator trybu awarii.

4.6.1 Diagnostyka systemowa

Błędy systemu oznaczają ruch elementu roboczego poza jego zakres lub zbyt długi czas wykonywania manewru. Opis oraz przyczyna występowania błędów przedstawiona jest w **Tabela 8**.

| DIAGNOSTYKA | SPN | FMI | OPIS | PRZYCZYNA | NAPRAWA |
|-------------------------------|--------|-----|--|--|--|
| Temperatura ECU | 1136 | 0 | Temperatura ECU zbyt wysoka | Zabrudzona lub uszkodzona jednostka sterująca | Oczyszczenie obudowy za pomocą sprężonego powietrza lub wymiana sterownika. |
| Temperatura ECU | 1136 | 1 | Temperatura ECU zbyt niska | Uszkodzona jednostka sterująca. | Wymiana sterownika. |
| Napięcie zasilania | 158 | 3 | Napięcie zasilania ECU zbyt wysokie | Awaria ciągnika lub uszkodzona jednostka sterująca | Sprawdzenie napięcia zasilana w gnieździe ciągnika lub wymiana sterownika |
| Napięcie zasilania | 158 | 4 | Napięcie zasilania ECU zbyt niskie | Awaria ciągnika, zaśniedziałe styki we wtyczce zasilającej lub uszkodzenie wiązki maszyny | Sprawdzenie napięcia zasilania w gnieździe ciągnika, sprawdzenie napięcia w |
| Czas cyklu | 520100 | 31 | Limit czasu wykonania cyklu ECU | Możliwy zbyt mały wydatek hydrauliki ciągnika lub brak dopływu oleju do elementów roboczych. | Sprawdzić, a następnie zwiększyć wydatek układu hydraulicznego ciągnika, sprawdzić, czy nie ma wycieków z układu hydraulicznego owijarki. |
| Błąd pozycji | 520400 | 7 | Błąd pozycji dyszla | Uszkodzone lub źle wyregulowane czujniki pozycji dyszla. | Sprawdzenie działania czujników pozycji dyszla lub regulacja ich ustawienia. Kontakt z dystrybutorem. |
| Błąd dyszla | 520401 | 7 | Błąd ruchu dyszla | Niepoprawne ustawienie czujników dyszla, usterka hydrauliki. | Sprawdzenie wydajności hydrauliki ciągnika, regulacja ustawienia czujników dyszla. |
| Błąd prędkości owijania | 520402 | 7 | Niepoprawny odczyt prędkości obrotowej stołu roboczego | Niepoprawne wskazanie czujnika prędkości obrotowej stołu roboczego, usterka hydrauliki. | Sprawdzenie wydajności hydrauliki ciągnika, sprawdzanie działania i regulacja ustawienia czujnika prędkości obrotowej stołu roboczego. Kontakt z dystrybutorem. |
| Limit czasu ruchu ramienia | 520403 | 7 | Przekroczony limit czasu ruchu ramienia załadowczego | Niepoprawne ustawienie czujników ramienia załadowczego, usterka hydrauliki. | Sprawdzenie wydajności hydrauliki ciągnika, regulacja ustawienia czujnika prędkości obrotowej stołu roboczego. Kontakt z dystrybutorem. |

Tabela 8 Diagnostyka systemowa



| DIAGNOSTYKA | SPN | FMI | OPIS | PRZYCZYNA | NAPRAWA |
|---|--------|-----|--|---|--|
| Limit czasu ruchu dyszla | 520404 | 7 | Przekroczony limit czasu ruchu dyszla | Niepoprawne ustawienie czujników dyszla, usterka hydrauliki | Sprawdzenie wydajności hydrauliki ciągnika, regulacja ustawienia czujników dyszla. Kontakt z dystrybutorem. |
| Limit czasu ruchu ramy ruchomej | 520405 | 7 | Przekroczony limit czasu ruchu ramy ruchomej | Niepoprawne ustawienie kątowego czujnika ramy ruchomej, usterka hydrauliki | Sprawdzenie wydajności hydrauliki ciągnika, regulacja ustawienia kątowego czujnika ramy ruchomej. Kontakt z dystrybutorem. |
| Limit czasu ruchu kołyski | 520406 | 7 | Przekroczony limit czasu ruchu kołyski stawiacza bel | Niepoprawne ustawienie czujników kołyski, usterka hydrauliki | Sprawdzenie wydajności hydrauliki ciągnika, regulacja ustawienia czujników kołyski stawiacza. Kontakt z dystrybutorem. |
| Limit czasu ruchu ramienia ściągającego | 520407 | 7 | Przekroczony limit czasu ściągacza folii | Problem z wykonaniem pełnej sekwencji cyklu automatycznego | Wyładunek beli w trybie manualnym, rozpoczęcie nowego cyklu pracy. |
| Limit czasu pracy obcinacza | 520408 | 7 | Przekroczony limit czasu, w którym obcinacz folii ma osiągnąć zadane ciśnienie | Uszkodzona wiązka elektryczna, uszkodzony czujnik ciśnienia w bloku rozdzielacza, uszkodzony układ hydrauliczny obcinacza | Sprawdzenie wartości ciśnienia w panelu operatorskim, sprawdzenie wiązki sterowania, wymiana czujnika, naprawa układu hydraulicznego zespołu obcinacza folii |
| Nieznany błąd | 520500 | 7 | Nieznany błąd | Nieznany błąd | Kontakt z dystrybutorem. |

4.6.2 Diagnostyka urządzeń peryferyjnych

Wykrywane błędy urządzeń kontrolnych (czujników) oraz elementów wykonawczych (zaworów hydraulicznych) przedstawione są w Tabela 9.

| DIAGNOSTYKA | SPN | FMI | OPIS | PRZYCZYNA | NAPRAWA |
|-------------|--------|-----|---------------------------------|---|---|
| S5 | 520200 | 5 | Natężenie prądu poniżej 4mA | Uszkodzony czujnik lub przerwa w obwodzie wiązki elektrycznej | Sprawdzenie napięcia zasilania czujnika (+24V) i poprawności styku. Kontakt z dystrybutorem. |
| S5 | 520200 | 6 | Natężenie prądu powyżej 20mA | Uszkodzony czujnik kątowy. | Wymiana czujnika, kontakt z dystrybutorem. |
| S6 | 520201 | 5 | Natężenie prądu poniżej 4mA | Uszkodzony czujnik lub przerwa w obwodzie wiązki elektrycznej | Sprawdzenie napięcia zasilania czujnika (+24V) i poprawności styku. Kontakt z dystrybutorem. |
| S6 | 520201 | 6 | Natężenie prądu powyżej 20mA | Uszkodzony czujnik kątowy. | Wymiana czujnika, kontakt z dystrybutorem. |
| S10 | 520202 | 5 | Natężenie prądu poniżej 4mA | Uszkodzony czujnik lub przerwa w obwodzie wiązki elektrycznej | Sprawdzenie napięcia zasilania czujnika (+24V) i poprawności styku. Kontakt z dystrybutorem. |
| S10 | 520202 | 6 | Natężenie prądu powyżej 20mA | Uszkodzony czujnik kątowy. | Wymiana czujnika, kontakt z dystrybutorem. |
| S17 | 520203 | 5 | Natężenie prądu poniżej 4mA | Uszkodzony czujnik lub przerwa w obwodzie wiązki elektrycznej | Sprawdzenie napięcia zasilania czujnika (+24V) i poprawności styku. Kontakt z dystrybutorem. |



| S17 520203 6 Natężenie prądu poliżej oczekiwanej wartości lub owarty obwód Uszkodzona cewia elektrozawou lub przewa w obwodzie. Wymiana czupika, kontakt z dystrybutorem. PV1_S1 Fault 520300 5 Natężenie prądu wartości lub owarty obwód Uszkodzona cewia elektrozawou lub przewa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasielących nowie PV1_S1 Fault 520300 6 Natężenie prądu wartości lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasielących nowie SP1_S1 Fault 520301 5 Natężenie prądu wartości lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasielących nowie SP1_S1 Fault 520301 6 Natężenie prądu wartości lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasielących cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie przewodów zasielących cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520301 6 Najejcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasielących cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Najejcie powżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasielących cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520307 4 Najejcie powżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasielących cewkę i kontakt z dystrybutorem | DIAGNOSTYKA | SPN | FMI | OPIS | PRZYCZYNA | NAPRAWA |
|--|---------------|--------|-----|-----------------------|---------------------|---|
| Off Decked C powyżej 20MA kątowy. z dystrybutorem. PV1_S1 Fault 520300 5 Połizej oczekiwanej wartości lub zwarcie obwód Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem. PV1_S1 Fault 520300 6 Natężenie prądu poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie wartości lub zwarcie wartości lub zwarcie de laktrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SP1_S1 Fault 520301 6 Natężenie prądu wartości lub zwarcie de powizej oczekiwanej wartości lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SP1_S1 Fault 520302 3 Natężenie prądu polencjału dodatniego opetencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie rezystancji cewki ljej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do polencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do polencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zas | S17 | 520203 | 6 | Natężenie prądu | Uszkodzony czujnik | Wymiana czujnika, kontakt |
| PV1_S1 Fault 520300 5 Natężenie prądu wartości lub twarty obwód Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. PV1_S1 Fault 520300 6 Powyżej oczektwanej wartości lub zwarcie wartości lub zwarcie wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i konakt z dystrybutorem. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i konakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napjecie powyżej oczektwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego oczektwanej wartości lub zwarcie do potencjału udeatniego potencjału udeatniego | | 020200 | Ŭ | powyżej 20mA | kątowy. | z dystrybutorem. |
| PV1_S1 Fault 520300 5 ponizej oczekiwanej wartości lub zwarcie obwód elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. zsilających cewką i kontakt z dystrybutorem. PV1_S1 Fault 520300 6 Natężenie prądu pomizej oczekiwanej wartości lub zwarcie obwód Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rezystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SP1_S1 Fault 520301 5 Matężenie prądu wartości lub zwarcie obwód Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SP1_S1 Fault 520301 6 Natężenie prądu potencjału dodatniego potencjału dodatniego potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 3 Napięcie pomyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie pomyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rzystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV2_S1 Fault 520304 4 Napięcie pomyżej | | | | Natężenie prądu | Uszkodzona cewka | Sprawdzenie przewodów |
| Martosci ub otwárty obwód przerwa w obwodzie. i konstat z dystrybutorem. PV1_S1 Fault 52030 6 Natężenie prądu wartości lub zwarcie wartości lub zwarcie Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzanie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SP1_S1 Fault 52030 5 Natężenie prądu powiżej oczekiwanej wartości lub zwarcie obwód Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przystawi zwarcie do masy. SV1_S1 Fault 52030 6 Natężenie prądu powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału odatniego potencjału odatniego potencjału ujemnego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udemnego do zekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udemnego potencjału ud | PV1 S1 Fault | 520300 | 5 | poniżej oczekiwanej | elektrozaworu lub | zasilajacych cewke |
| Naty Otwod Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przywodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SP1_S1 Fault 520301 5 Natężenie przyku watości lub twarcie watości lub twarcie do potencjału dodatniego potencjału dodatniego potencjału ujemago i potencjału ujemago wprzypadku uszkodzenia. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie ponyżej oczekiwanej watości lub zwarcie do potencjału ujemago dzekiwanej watości lub zwarcie do potencjału ujemago szkiwanej watości lub zwarcie do potencjału ujemago szkiwanej watości lub zwarcie do potencjału ujemago szkiwanej watości lub zwarcie do potencjału ujemago szkiwanej watości lub zwarcie do potencjału ujemego szkiwanej watości lub zwarcie do potencjału ujemego szkłodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. </td <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>wartości lub otwarty</td> <td>przerwa w obwodzie.</td> <td>i kontakt z dystrybutorem.</td> | | | - | wartości lub otwarty | przerwa w obwodzie. | i kontakt z dystrybutorem. |
| PV1_S1 Fault 520300 6 Natgzene prądu wartości lub zwarcie wartości lub zwarcie wartości lub zwarcie by polizej oczekiwanej wartości lub zwarcie by policej polizej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjalu ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napjęcie ponyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjalu ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napjęcie ponyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjalu ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 3 Napjęcie ponyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjalu ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem. SV2_S1 Fault 520304 4 Napjęcie ponyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjalu udentniego potencjalu udentniego potencjalu dodatniego poten | | | | | | Sprawdzenie rezystancji |
| PV1_S1Fault S20300 6 powyżej oczekiwanej wartości lub warcie obwód elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. w przypadku uszkodzenia. SP1_S1 Fault 520301 5 Natężenie prądu wartości lub warcie obwód Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zaslających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 3 Natężenie prądu oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemzęci oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemzęci oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemzęci lub zwarcie do potencjału ujemzęc | | 500000 | ~ | Natęzenie prądu | Uszkodzona cewka | cewki i jej wymiana |
| Wardbeit ub zwarcie Wardbeit ub zwarcie Zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów SP1_S1 Fault 520301 5 Natężenie przdu obwód Uszkodzona cewka elektrozaworu lub uzskodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów SV1_S1 Fault 520301 6 Natężenie przdu wartości lub zwarcie opotencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 3 Ozzekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520304 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i | PV1_S1 Fault | 520300 | 6 | powyzej oczekiwanej | elektrozaworu lub | w przypadku uszkodzenia. |
| SP1_S1 Fault 520301 5 5 Valezenie przewodów zasilających cewką i jetworaw o bwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem. SP1_S1 Fault 520301 6 Natężenie prądu powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do masy. Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie rzzystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rzzystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udodatniego potencjału udodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rzzystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520303 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rzzystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie rzzystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S2 Fault 520304 4 0 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. | | | | Wartosci lub zwarcie | zwarcie do masy. | |
| SP1_S1 Fault 520301 5 politize jozekiwanej warości lub otwarcie obwód jektrozaworu lub przerwa w obwodzie, spłaczenie przewad wobwodzie, warości lub zwarcie elektrozaworu lub zwarcie do masy. zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystaneji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ddatniego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ddatniego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ddatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie, i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie powiże oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujermego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie, i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie powiże oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału uddatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie, Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520304 4 Napięcie powiże oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujermego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie, Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S1 Fault 520304 4 Napięcie powiże oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie, Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. < | | | | nalęzenie prądu | Uszkodzona cewka | Sprawdzenie przewodów |
| SP1_S1 Fault5203016NateZenie pradu powyżej czetkiwanej watrości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.i Kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S1 Fault5203023Napięcie ponyżej oczekiwanej watrości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S1 Fault5203024Napięcie ponyżej oczekiwanej watrości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203034Napięcie ponyżej oczekiwanej watrości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203043Napięcie ponyżej oczekiwanej watrości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203054Napięcie powyżej oczekiwanej watrości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka | SP1_S1 Fault | 520301 | 5 | wartości lub otwarty | elektrozaworu lub | zasilających cewkę |
| SP1_S1 FaultS203016Natężenie prądu powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do mosyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S1 Fault5203024Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S1 Fault5203024Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203034Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV1_S2 Fault5203034Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do potencjału ujemnegoSprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203043Napięcie powżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzon | | | | obwód | przerwa w obwodzie. | i kontakt z dystrybutorem. |
| SP1_S1 Fault 520301 6 powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie lub zwarcie do masy. Constanta z ostru w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dołatniego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dołatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie powiżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasiających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S1 Fault 520304 4 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S2 Fault 520305 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzen | | | | Nateżenie pradu | Uszkodzona cewka | Sprawdzenie rezystancji |
| SV1_S1 Fault Sector organization Destruction warie do masy. w przypadku uszkodzenia. SV1_S1 Fault 520302 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S1 Fault 520304 4 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S2 Fault 520305 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. <td>SP1_S1 Fault</td> <td>520301</td> <td>6</td> <td>powyżej oczekiwanej</td> <td>elektrozaworu lub</td> <td>cewki i jej wymiana</td> | SP1_S1 Fault | 520301 | 6 | powyżej oczekiwanej | elektrozaworu lub | cewki i jej wymiana |
| SV1_S1 Fault S20302 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do potencjału ujemnego Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S1 Fault 520304 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do potencjału ujemnego Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S1 Fault 520305 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do potencjału ujemnego Spra | | 020001 | Ű | wartości lub zwarcie | zwarcie do masy. | w przypadku uszkodzenia. |
| SV1_S1 Fault5203023oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dołatniegoUszkodzona cewka ektrozaworu lub zrerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkąSV1_S1 Fault5203024Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkąSV1_S2 Fault5203033Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dołatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkąSV1_S2 Fault5203034Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem.SV1_S2 Fault5203044Napięcie powżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do potencjału ujemnegoSprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie powżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do potencjału ujemnegoSprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do mozekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoSprawdzenie przewodów zasilają | | | | Napiecie powyżei | | |
| SV1_S1 Fault5203023Iub zwarcie do potencjału dodatniegoelektrozaworu lub przerwa w obwodzie.zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S1 Fault5203024Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203033Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzen | | | | oczekiwanej wartości | Uszkodzona cewka | Sprawdzenie przewodów |
| SV1_S1 Fault5203024Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203033Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203043Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozawor | SV1_S1 Fault | 520302 | 3 | lub zwarcie do | elektrozaworu lub | zasilających cewkę |
| SV1_S1 Fault 520302 4 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rezystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S2 Fault 520303 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie rezystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV1_S2 Fault 520303 4 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rezystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV2_S1 Fault 520304 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S1 Fault 520304 4 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV2_S2 Fault 520305 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. Sprawdzenie rezystancji cewki jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV3_S | | | | potencjału dodatniego | przerwa w obwodzie. | i kontakt z dystrybutorem. |
| SV1_S1 Fault5203024oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203033Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203043Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udentniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału udentniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadk | | | | Napięcie poniżej | | Sprawdzenie rezystancji |
| SV1_S1 Fault5203024Iub zwarcie do potencjału ujemnegoIub zwarcie do masy.w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203033Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV1_S2 Fault5203044Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie powiżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie powyże | SV/1 S1 Foult | 520202 | 4 | oczekiwanej wartości | Oszkodzona cewka | cewki i jej wymiana |
| SV1_S2 Fault5203033Napięcie powyżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przewa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rzzystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203043Napięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie pr | SVI_SI Fault | 520302 | 4 | lub zwarcie do | | w przypadku uszkodzenia. |
| SV1_S2 Fault5203033Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203053Napięcie powiżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powiżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rzystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powiżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.< | | | | potencjału ujemnego | zwarcie do masy. | |
| SV1_S2 Fault5203033oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału dodatniegooszkodzona oru lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault52030533Napięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053ANapięcie poniżej oczekiwanej wartóści lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodó | | | | Napięcie powyżej | Liszkodzona cewka | |
| SV1_S2 Fault5203033Iub zwarcie do potencjału dodatniego potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do mosy.zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV1_S2 Fault5203034Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do mosy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203044Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203054Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203054Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203054Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub z | SV/1_S2 Fault | 520303 | 3 | oczekiwanej wartości | elektrozaworu lub | Sprawdzenie przewodów |
| SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203043Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | 011021001 | 020000 | 0 | lub zwarcie do | przerwa w obwodzie | zasilających cewkę |
| SV1_S2 Fault5203034Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203043Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie ponyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie ponyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawd | | | | potencjału dodatniego | | i kontakt z dystrybutorem. |
| SV1_S2 Fault5203034oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoelektrozaworu lub zwarcie do masy.cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203043Napięcie powżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie pomżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie pomżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie pomżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie pomżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. | | | | Napięcie poniżej | Uszkodzona cewka | Sprawdzenie rezystancji |
| SV2_S1 Fault5203043Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powjżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdz | SV1_S2 Fault | 520303 | 4 | oczekiwanej wartości | elektrozaworu lub | cewki i jej wymiana |
| SV2_S1 Fault520304ANapięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przew | _ | | | lub zwarcie do | zwarcie do masy. | w przypadku uszkodzenia. |
| SV2_S1 Fault5203043Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału uddatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału uddatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203053Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>potencjału ujemnego</td><td></td><td></td></t<> | | | | potencjału ujemnego | | |
| SV2_S1 Fault5203043Oczekiwalej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoelektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Spławdzenie przewodow zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewką i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewką | | | | Napięcie powyzej | Uszkodzona cewka | |
| SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S1 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Spra | SV2_S1 Fault | 520304 | 3 | lub zwarcjo do | elektrozaworu lub | Sprawdzenie przewodow |
| SV2_S1 Fault5203044Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>notenciału dodatniego</td><td>przerwa w obwodzie.</td><td>i kontakt z dystrybutorem</td></td<> | | | | notenciału dodatniego | przerwa w obwodzie. | i kontakt z dystrybutorem |
| SV2_S1 Fault5203044Oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Oprawiazioni orożycanieji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów< | | | | Naniecie noniżej | | Sprawdzenie rezystancji |
| SV2_S1 Fault5203044Observation intervent lub zwarcie do potencjału ujemnegoelektrozaworu lub zwarcie do masy.w przypadku uszkodzenia.SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>oczekiwanej wartości</td><td>Uszkodzona cewka</td><td>cewki i jej wymiana</td></td<> | | | | oczekiwanej wartości | Uszkodzona cewka | cewki i jej wymiana |
| SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | SV2_S1 Fault | 520304 | 4 | lub zwarcie do | elektrozaworu lub | w przypadku uszkodzenia. |
| SV2_S2 Fault5203053Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. | | | | potencjału ujemnego | zwarcie do masy. | |
| SV2_S2 Fault5203053oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu l ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana | | | | Napięcie powyżej | | |
| SV2_S2 FaultS203053Iub zwarcie do potencjału dodatniegoelektrozaworu lub przerwa w obwodzie.zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu I ub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu I ub zwarcie do masy.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203063Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. | | 500005 | 2 | oczekiwanej wartości | Uszkodzona cewka | Sprawdzenie przewodów |
| SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu I ub zwarcie do masy.i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu I ub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.SV3_S1 Fault5203064Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. | SVZ_SZ Fault | 520505 | 3 | lub zwarcie do | przerwa w obwodzie | zasilających cewkę |
| SV2_S2 Fault5203054Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnegoUszkodzona cewka elektrozaworu I ub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu I ub zwarcie do masy.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia.SV3_S1 Fault5203063Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniegoUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem.OV0_014 FaultFaceson1Napięcie poniżej oczekiwanej wartościUszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie.Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana | | | | potencjału dodatniego | przerwa w obwodzie. | i kontakt z dystrybutorem. |
| SV2_S2 Fault 520305 4 oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego elektrozaworu l ub zwarcie do masy. cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. OVa_O1 Fault Fault Fault Sprawdzenie przewodów Sprawdzenie przewodów | | | | Napięcie poniżej | Liszkodzona cewka | Sprawdzenie rezystancji |
| SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie pomyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji oczekiwanej wartości Napięcie poniżej oczekiwanej wartości Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana | SV2_S2 Fault | 520305 | 4 | oczekiwanej wartości | elektrozaworu Lub | cewki i jej wymiana |
| SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji oczekiwanej wartości Oszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana | | 0_0000 | - | lub zwarcie do | zwarcie do masy. | w przypadku uszkodzenia. |
| SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie pomżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV3_S1 Fault Napięcie poniżej oczekiwanej wartości Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana | | | | potencjału ujemnego | | |
| SV3_S1 Fault 520306 3 Oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodow zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. Sprawdzenie przewodow zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. SV3_S1 Fault 520306 3 Napięcie poniżej oczekiwanej wartości Uszkodzona cewka i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie przewodow | | | | Napięcie powyżej | Uszkodzona cewka | |
| Ind Zwarcie do potencjału dodatniego przerwa w obwodzie. Zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Napięcie poniżej oczekiwanej wartości Uszkodzona cewka u structure do uszkodzona cewka Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana | SV3_S1 Fault | 520306 | 3 | uczekiwanej wartości | elektrozaworu lub | Sprawdzenie przewodow |
| Napięcie poniżej Uszkodzona cewka Sprawdzenie rezystancji Ova 04.5.1/m czekiwanej wartości uszkodzona cewka | | | | iuu zwarcie do | przerwa w obwodzie. | zasilających cewkę |
| ova ot 5 li sprawdzenie rezystalicji Uszkodzona cewka cewki i jej wymiana | | | | Nanjecie popitoj | | i kuniaki z dystryputorem. Sprawdzenie rezystancji |
| | | | | oczekiwanej wartości | Uszkodzona cewka | cewki i jej wymiana |
| SV3_S1 Fault 520306 4 | SV3_S1 Fault | 520306 | 4 | lub zwarcie do | elektrozaworu lub | w przypadku uszkodzenia |
| potencjału ujemnego zwarcie do masy. | | | | potencjału ujemnego | zwarcie do masy. | |



| DIAGNOSTYKA | SPN | FMI | OPIS | PRZYCZYNA | NAPRAWA |
|--------------|--------|-----|---|---|---|
| SV3_S2 Fault | 520307 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. |
| SV3_S2 Fault | 520307 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV4_S1 Fault | 520308 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. |
| SV4_S1 Fault | 520308 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV4_S2 Fault | 520309 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. |
| SV4_S2 Fault | 520309 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV5_S1 Fault | 520310 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. |
| SV5_S1 Fault | 520310 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV5_S2 Fault | 520311 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. |
| SV5_S2 Fault | 520311 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV6_S1 Fault | 520312 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. |
| SV6_S1 Fault | 520312 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV6_S2 Fault | 520313 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV6_S2 Fault | 520313 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | |


| DIAGNOSTYKA | SPN | FMI | OPIS | PRZYCZYNA | NAPRAWA |
|---------------|--------|-----|---|--|---|
| SV7_S1 Fault | 520314 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV7_S1 Fault | 520314 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | |
| SV7_S2 Fault | 520315 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV7_S2 Fault | 520315 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | |
| SV8_S1 Fault | 520316 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV8_S1 Fault | 520316 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | |
| SV9_S1 Fault | 520317 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV9_S1 Fault | 520317 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | |
| SV9_S2 Fault | 520318 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV9_S2 Fault | 520318 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | |
| SV10_S1 Fault | 520319 | 3 | Napięcie powyżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału dodatniego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub przerwa w obwodzie. | Sprawdzenie przewodów zasilających cewkę i kontakt z dystrybutorem. Sprawdzenie rezystancji cewki i jej wymiana w przypadku uszkodzenia. |
| SV10_S1 Fault | 520319 | 4 | Napięcie poniżej oczekiwanej wartości lub zwarcie do potencjału ujemnego | Uszkodzona cewka elektrozaworu lub zwarcie do masy. | |



INDEKSY NAZW I SKRÓTÓW

Bar – bar, jednostka ciśnienia (1 bar= 0,1 MPa),

Bargraf – inaczej pasek stanu lub linijka analogowa, jest to graficzne przedstawienie stopnia wypełnienia procesu w postaci zapełniającej się skali liniowej.

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy,

db (A) – decybel skali A, jednostka natężenia dźwięku,

Klasa uciągu – wartość charakteryzująca siłę uciągu danego ciągnika, klasa 0,9 odpowiada sile uciągu 9 Kn,

km/h - kilometr na godzinę, jednostka prędkości,

kW – kilowat, jednostka mocy,

I/min – litr na minutę, jednostka objętościowego wydatku przepływu,

m – metr, jednostka długości,

min – minuta, pomocnicza jednostka czasu odpowiadająca 60 sekundom,

mm - milimetr, pomocnicza jednostka długości,

obr - obrót, określenie rodzaju ruchu,

obr/min – obrót na minutę, jednostka prędkości obrotowej,

Piktogram - tabliczka informacyjna,

poz. X- pozycja, oznaczenie pozycji na rysunku bądź schemacie,

rys. X - rysunek o numerze X,

rys. X – Y – rysunek o numerze X, oznaczenie na rysunku Y,

tab. X – tablica o numerze X,

Tabliczka znamionowa – tabliczka producenta jednoznacznie identyfikująca maszynę,

UV – promieniowanie ultrafioletowe, niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o negatywnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka, działa negatywnie na elementy gumowe,

V – Volt, jednostka napięcia,

Zaczep rolniczy, górny zaczep transportowy – części zaczepowe ciągnika rolniczego (patrz – instrukcja obsługi ciągnika).



INDEKS ALFABETYCZNY

CZĘŚĆ I

| В | |
|------------------------------|--|
| Blokada siłownika dyszla | 21, 23, 28-29 |
| Budowa owijarki | 14 |
| C | |
| Charakterystyka techniczna | 16-17 |
| Czujnik | 24-25, 27, 50-54, 69-70 |
| D | |
| Diagnostyka | 50, 53-54, 69-73 |
| I | |
| ISOBUS | 14-15, 27, 34-35, 39, 46-47 |
| L | |
| Load sense | 27, 31, 36-37 |
| Ν | |
| Nóż obcinacza | 22, 47 |
| 0 | |
| Olej | 16, 22, 27, 37-38, 47, 51, 56, 69 |
| Oświetlenie | 14, 17, 24, 31, 36 |
| Ρ | |
| Panel sterujący | 15, 17, 25, 31-33, 37, 39, 40, 45-47, 61-62, 67-68 |
| Pierwsze uruchomienie | 23, 29 |
| Piktogramy | 19-23 |
| Podajnik folii | 13-15, 22, 31, 46, 55, 62, 68 |
| Przełożenie | 55 |
| Przeznaczenie owijarki | 13 |
| S | |
| Serwis | 11, 25, 58 |
| Strefa niebezpieczna | 24-25, 27 |
| Smarowanie | 27 |
| R | |
| Ryzyko | 21, 26 |
| т | |
| Tabliczka znamionowa | 11-12, 16 |
| Transport | 24, 29, 40, 61-62 |
| Z | |
| Zasady bezpieczeństwa | 13, 23-25 |
| Zabezpieczenie przed kolizją | 46, 51 |



| CZĘŚĆ II | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Α | |
| Akcesoria | 57 |
| С | |
| Charakterystyka techniczna | 61 |
| Czujnik | 11-18, 59-61 |
| D | |
| Demontaż | 19, 22, 57 |
| Docisk folii | 32, 35, 44-45, 60-61 |
| к | |
| Konserwacja | 9, 14, 41, 43, 52, 58 |
| L | |
| Load sense | 19-21 |
| Ł | |
| Łańcuchy | 8, 21-30, 43-44, 47 |
| Łożyska | 21-24, 42, 44-45, 47-49 |
| Ν | |
| Nóż obcinacza | 38-39, 42, 52 |
| 0 | |
| Olej | 8, 19-20, 41-43, 45, 57, 59-61 |
| P | |
| Pierwsze uruchomienie | 8-9, 11 |
| Podajnik folii | 30-37, 39, 45, 52, 54, 61 |
| Punkty smarowania | 43-50 |
| Przechowywanie | 39-41, 52 |
| Przełożenie | 24-30, 40 |
| R | |
| Ryzyko | 58 |
| S | |
| Serwis | 8-9, 52-53, 57-58 |
| Stopa podporowa | 10-11, 44, 46 |



NOTATKI





Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach Sp. z o.o. Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe.

Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicy oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.

METAL-FACH Sp. z o.o.

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62 tel.: +48 85 711 98 40; fax: +48 85 711 90 65 biuro@metalfach.com.pl

SERWIS

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62 tel.: +48 85 711 07 80; fax: +48 85 711 07 93 serwis@metalfach.com.pl

HURTOWNIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Sprzedaż Hurtowa: tel.: +48 85 711 07 81; fax: +48 85 711 07 93 hurtownia@metalfach.com.pl

Sprzedaż Indywidualna: TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477 tel.: +48 85 711 07 90

AKTUALNE INFORMACJE O WYROBACH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.METALFACH.COM.PL